

CENTRALINA WI-SA / LC-SA MENU TECNICO

Centralina elettronica di regolazione







MANUALE UTENTE

UTILIZZO TASTI

IMPIANTI

	Se si illumina di rosso chiamare un tecnico.
Prg	Accede al menu della programmazione fasce orarie
Esc	Fa ritornare al menu precedente, premuto ripetutamente si torna alla maschera principale
	Permette di spostarsi in su nei menu o incrementare i valori di SET
¥	Permette di accedere ai sottomenu, salva i valori di set modificati
	Permette di spostarsi in giù nei menu o decrementare i valori di SET

2 ACCENSIONE SPEGNIMENTO

GENERALE (SOLO MULTIMPIANTO)







3 MODIFICA SET TEMPERATURA / UMIDITÀ



4 MODIFICA SET TEMPERATURA / VELOCITA' VENTILATORI (**)



5 LETTURE



6 PROGRAMMAZIONE A FASCE ORARIE



Attraverso il menu "Programmazione" è possibile impostare settimanalmente sia la temperatura, l'umidità, la ventilazione e il rinnovo che si desiderano in ogni ora del giorno. Nel caso di programmazione manuale, sarà necessario impostare solamente le fasce orarie, mentre le temperature utilizzate, saranno quelle impostate manualmente.

NB: Le funzioni "Ventilazione" e "Rinnovo" (se previste) permettono, la prima, il funzionamento del deumidificatore in modalità "solo ventola", la seconda, un ricambio forzato dell'aria interna con l'aria esterna.

L'utente inizialmente deve impostare dei programmi (STD: standard, FER: feriale, FES: festivo, Pg1...Pg5: programmi generici) dove decide che temperatura o che umidità (ventilazione/rinnovo) desidera durante l'arco delle 24 ore. Ad esempio, per gestire la temperatura potrebbe settare il programma STD in guesto modo:

22°C dalle ore 06:00 alle ore 12:00.

20°C dalle ore 13:00 alle ore 18:00

21°C dalle ore 18:00 alle ore 22:30.

e per gestire l'umidità potrebbe settare il programma Pg1 in questo modo:

- 60% di umidità dalle ore 08:00 alle ore 12:00 (solo nella stagionalità "ESTATE"),
- 55% di umidità dalle ore 13:00 alle ore 22:30 (solo nella stagionalità "ESTATE"),

e cosi via per tutti i programmi disponibili.

Le temperature o l'umidità che l'utente imposta nelle varie fasce orarie vengono identificate con lo stato di "COMFORT", mentre quando ad una fascia oraria non è stata associata alcuna temperatura o umidità (nell'esempio dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 22:30 alle 6:00) la temperatura o l'umidità verrà identificata con lo stato di "Economy", anch'essa impostabile a piacere. Una volta impostati i vari programmi l'utente deve decidere quali assegnare ad ogni giorno della settimana, come ad esempio: dal lunedì al venerdì potrebbe applicare il programma "STD" per la temperatura e "Pg1" per l'umidità, il sabato "FER" per la temperatura e "Pg1" per l'umidità, la domenica "FES" per umidità e "STD" per la ventilazione, ecc..

SCELTA IMPIANTO



Il menu dedicato alla programmazione delle zone (che fanno parte dell'impianto scelto), **permette all'utente di attivare delle funzionalità nelle fasce orarie desiderate**.

Nella maschera "Programmazione" selezioniamo unicamente l'impianto su cui si vuole procedere nella programmazione, le possibili funzionalità verranno di seguito analizzate in maniera dettagliata.

SCELTA FUNZIONALITÀ

TEMPERATURA				
	[* <u>*</u>]	~) ~)	20	R _∰ . ❹
Modifica valori di Set Impianto & Zone				

Tabella Dei movimenti		
Tasto	Maschera	
Esc	PROGRAMMAZIONE	
¥	TEMPERATURA DEUMIDIFICAZIONE / UMIDIFICAZIONE VENTILAZIONE RINNOVO	

Tabella delle variabili

Num	Descrizione	
0	Programmazione delle fasce orarie per la temperatura	
2	Programmazione delle fasce orarie per la	
	deumidificazione	
3	Programmazione delle fasce orarie per la ventilazione	
4	Programmazione delle fasce orarie per la rinnovo	

Attraverso questa maschera è possibile selezionare quale parametro si desidera programmare nella maschera successiva (*Tipo programma settimanale*).

I parametri su cui è possibile effettuare delle variazioni sono i seguenti:

- Temperatura ambiente
- Deumidificazione / Umidificazione
- Ventilazione
- Rinnovo

Esempio: se desidero programmare settimanalmente la funzione di temperatura, seleziono l'icona 1)"Temperatura" spostandomi nella maschera con i tasti "frecciA SU" e "FRECCIA Glù" fino a che il cursore lampeggerà sul primo simbolo da sinistra. Premo il tasto "ENTER" per accedere alla sua programmazione (maschera 2.4.1.1.1 Tipo programma settimanale).

Attenzione! L'icona "Deumidificazione" sarà visibile solo in stagionalità estate, in inverno sarà invece visibile l'icona di "Umidificazione". Le funzionalità saranno visibili solo se abilitate in fase di configurazione.

SCELTA MODIFICA PROGRAMMA / ASSEGNAZIONE SETTIMANALE

TPR/Sett.ZONE	Tmp
Tipo Programma Settimanale ZONE	* 1 * 2
0	

Attraverso questa maschera si può accedere alla personalizzazione della programmazione del parametro precedentemente scelto (TEMPERATURA / DEUMIDIFICAZIONE / UMIDIFICAZIONE / VENTILAZIONE / RINNOVO) per:

• Tipo Programma Std / Fer / Fes / Pg1 / Pg2 / Pg3 / Pg4 / Pg5

Settimanale ZONE (Associazione settimanale) LU / MA / ME
 / GI / VE / SA / DO delle varie zone o deumidificatori con i programmi generici (Std / Fer / Fes / Pg1 / Pg2 / Pg3 / Pg4 / Pg5).

Tabella Dei movimenti		
Tasto	Maschera	
(Esc)	TEMPERATURA	
	DEUMIDIFICAZIONE / UMIDIFICAZIONE	
	VENTILAZIONE	
	RINNOVO	
••	TIPO PROGRAMMAZIONE	
(SETTIMANALE ZONE	

Tabella delle variabili		
Num	Descrizione	
0	Accesso alla maschera Tipo Programmazione	
0	Accesso alla maschera Settimanale Zone	

(1) valore non specificato, in quanto la maschera è uguale per tutte le programmazioni (Temperatura, Deumidificazione.....)



MODIFICA PROGRAMMA

Tabella Dei movimenti

Tasto Maschera

(Prg) COPIA

Esc TIPO PROGRAMMA/SETTIMANALE

Tabella delle variabili		
Num	Descrizione	
0	Funzionalità da programmare:	
	Tmp = Temperatura	
	Deu = Deumidificazione / Umi = Umidificazione	
	Ven = Ventilazione	
	Rin = Rinnovo	
2	Stagionalità	
	Est = Estate	
	Inv = Inverno	
B	Tipo Programma:	
	Std = Standard	
	Fer = Feriale	
	Fes = Festivo	
	Pg1Pg5 = Programma 15	
4	Ora Inizio	
6	Ora Fine	
6	Temperatura "Economy"	
0	Temperatura "Comfort"	
8	Umidità "Economy"	
9	Umidità "Comfort"	

Una volta definito la funzionalità da programmare con il menu precedente (es. temperatura), procediamo alla personalizzazione dei programmi desiderati :

- Std : Programma Standard
- Fer: Feriale
- Fes: Festivo
- Pg1...Pg5: Programma 1..5.

Per prima cosa bisogna definire il set di funzionamento fuori dalle fasce di programmazione "**Set di Economy**".

La programmazione permette la suddivisione giornaliera in 3 fasce orarie di programmazione.

Per ognuna delle fasce bisogna definire l'orario di partenza "Da" e l'orario di fine "A" con il rispettivo "set di Comfort" (cioè la temperatura che si desidera mantenere).

Allo stesso modo impostare <u>la deumidificazione</u>, <u>la ventilazione</u> <u>e il rinnovo</u> selezionandoli tramite il menu precedente 2.4.1.1 "Temperatura / Deumidificazione / Ventilazione / Rinnovo.

Attenzione!

Nel caso della ventilazione e del rinnovo, a differenza della Temperatura e della Deumidificazione/Umidificazione vengono solo richieste delle fasce di attivazione e spegnimento della funzionalità.

La programmazione settimanale della Deumidificazione viene proposta solo nella stagionalità estiva mentre in quella invernale viene proposta solo la programmazione dell'Umidificazione. Questa deve essere impostata per tutte le zone TA/H presenti. Il riferimento al deumidificatore su cui agire è implicito nella configurazione data alla sonda TA/H in fase di personalizzazione.

COPIA PROGRAMMA

Nel caso in cui delle programmazioni sono simili tra loro si può procedere con la copia delle programmazioni, in maniera da modificare con più facilità le differenze tra gli stessi programmi. Dopo aver selezionato il tipo di programma (es: Tmp Inv Std) con il tasto PRG si accede alla maschera di copia. Si può procedere con la copia in due diversi modi:

- **Totale**: verrà copiato il programma (es: Tmp Inv Std schermata "A") su tutti i programmi "Std / Fer / Fes / Pg1 / Pg2 / Pg3 / Pg4 / Pg5 "
- **Singola**: verrà copiato il programma (es: es: Tmp Inv Std) sul programma singolo selezionato (es: es: Tmp Inv Std su Pg1).



ESEMPIO DI SETTAGGIO DI UN PROGRAMMA



.....

MODIFICA SETTIMANALE



Una volta settati a piacere i programmi (consultare menu "Tipo programma"), si procede all'associazione per ogni giorno della settimana:

_

LU / MA / ME / GI VE / SA / DO Al tipo di programma: Std / Fer / Fes / Pg1 / Pg2 / Pg3 / Pg4 / Pg5/ Off / Man.

COPIA DI UN SETTIMANALE

Nel caso in cui la centralina gestisca più di una zona si può copiare la programmazione impostata per una zona su un'altra. Di seguito viene riportato l'esempio della copia della programmazione della temperatura della ZONA1 sulla ZONA2. Esempio: Dopo aver selezionato la zona su cui si vuole copiare la programmazione, mediante il tasto PRG si procede con la copia. Questa procedura può essere usata per tutte le ZONE configurate nell'impianto.



ESEMPIO DI ASSEGNAZIONE SETTIMANALE



ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO IN PROGRAMMAZIONE MANUALE (ESTIVA)





ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO IN PROGRAMMAZIONE (ESTIVA)



ESEMPIO GENERALE GUIDATO DI PROGRAMMAZIONE

In cucina (zona 1) si desiderano i seguenti set di Comfort:

da LUNEDÌ a VENERDÌ:

temperatura di 26°C dalle ore 06:00 alle 12:00 temperatura di 24°C dalle ore 13:00 alle 18:00 temperatura di 25°C dalle ore 19:00 alle 22:30 umidità 55%: dalle ore 06:00 alle 12:15 umidità 60%: dalle ore 14:00 alle 17:00 umidità 65%: dalle ore 20:45 alle 23:30

SABATO:

temperatura di 25°C dalle ore 08:00 alle 12:00 temperatura di 25°C dalle ore 13:00 alle 18:00 umidità 55%: dalle ore 00:00 alle 24:00

DOMENICA:

temperatura di 25°C dalle ore 10:00 alle 16:00 umidità 55%: dalle ore 00:00 alle 24:00

PROCEDURA GUIDATA:

- A) Se necessario, Impostare la stagionalità "Estate" -> consultare il menu "Imposta stagione", ciò permette di impostare anche la funzione di deumidificazione (questa funzione NON è attiva in stagionalità "Inverno").
- B) Assegnare a piacere, se non fatto precedentemente, un nome diverso alla "Zona 1" per facilitare la sua identificazione (es. denominarla "cucina") -> consultare il menu "Menu zone - nomi zone"
- C) 1) Posizionarsi sul menu "Temperatura / Deumidificazione / Ventilazione / Rinnovo";

2) scegliere la sezione "**Temperatura**" -> apparirà il menu "Tipo programma settimanale - TPR/Sett.ZONE";

3) scegliere "Tipo programma";

4) impostare sui programmi disponibili ("Std", "Fer", ecc...) le fascie orarie di temperatura desiderate (ad esempio impostare "**STD**" con le fasce orarie di temperatura che si vorranno avere da lunedì a venerdì, programma "**FER**" per il Sabato ecc... (per i settaggi seguire le indicazioni fornite nel menu "Programmazione").

E) 1) Tornare al menu 2.4.1.1 "Temperatura / Deumidificazione / Ventilazione / Rinnovo";

00

2) scegliere la sezione "deumidificazione" -> apparirà il menu "Tipo programma settimanale - TPR/Sett.ZONE";

3) scegliere "Tipo programma";
4) impostare sui programmi disponibili ("Std", "Fer", ecc...) la percentuale di umidità desiderata nelle varie fasce orarie.

- F) Eventualmente impostare, in modo analogo, le fasce orarie per le funzioni "rinnovo" e "ventilazione" - se disponibili.
- G) 1)Posizionarsi sul menu "Tipo programma settimanale - TPR/ Sett.ZONE";

2) scegliere "**Settimanale zone**"; 3) associare ad ogni giorno della settimana i diversi programmi per la gestione di temperatura e umidità (eventualmente ventilazione e rinnovo) Ad esempio LUN-VEN = "Std" per la temperatura e "Pg1" per l'umidità, SAB= "Fer" per temperatura e umidità, DOM= "Fes" per temperatura e "Pg2" per l'umidità).



ESEMPIO PROGRAMMA STD (STANDARD)

temperatura

temperatura

Nome programma: STD (standard)

Stagionalità

"Estate"

"Economy"

"Comfort"

ora FINE ora INIZIO

temperatura

 ➡ ☑
 Da
 A
 Error
 27.0

 Tmp
 06:00
 12:00
 26.0

 Est
 13:00
 18:00
 24.0

 Std
 19:00
 22:30
 25.0

7 CAMBIO STAGIONE



8 CAMBIO DATA-ORA



9 IMPOSTA FERIE



NOTE	
NULE	

NOTE	







invisible heating and cooling
⊕ www.rdz.it
⊠ rdzcentrale@rdz.it

COMPANY WITH **QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL** = ISO 9001 =