Trattamento Aria



# USER DISPLAY / TH UC 360 V1

Terminale utente per gestione unità trattamento aria



# **MANUALE TECNICO**

## AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Leggere con attenzione questo libretto prima dell'installazione e/o dell'uso dell'apparecchiatura e conservarlo in un luogo accessibile.

L'ufficio tecnico del Costruttore si rende disponibile ai numeri indicati sul retro del presente libretto per consulenze o richieste tecniche particolari.

# 

L'installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato pena il decadimento della Garanzia.

• Esigere solo ricambi originali: la mancata osservazione di questa norma fa decadere la garanzia.

## SMALTIMENTO



In base a quanto previsto dalle seguenti direttive europee 2011/65/UE, 2012/19/UE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore che, a fronte di acquisto di apparecchio equivalente, è tenuto al ritiro gratuito del prodotto da smaltire.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

## 

D	Descrizione	Pag
A	VVERTENZE PER LA SICUREZZA	3
SI	MALTIMENTO	3
1	User Display	5
D	imensioni	5
C	aratteristiche Tecniche	5
In	nstallazione	6
C	ollegamento Elettrico	7
2	PANORAMICA DEI MENU	8
3	INTERVENTI SUI MENU	10
0	- Home	10
1	- Menu	11
2	- Modalità di Funzionamento	11
2.	1 - Menu Programmazione	12
3	- Impostazioni	14
4	- Menu Letture	16
5	- Menu Tecnico	18
6	- Menu Allarmi	27

# 1 USER DISPLAY

#### DIMENSIONI

Quote in mm



#### **DESCRIZIONE GENERALE**

Display ambiente LCD grafico, risoluzione 320x240 pixel, 16 colori, font integrati e 6 tasti touch capacitivi. Utilizzato per la visualizzazione degli stati di funzionamento, degli allarmi e la modifica dei parametri dell'unità di trattamento dell'aria, permette inoltre di impostare la programmazione oraria, le modalità di funzionamento, le portate di ricambio dell'aria.

Il modello USER DISPLAYTH è completo di sensore temperatura e umidità e consente di controllare la deumidificazione e l'integrazione termica sia nella stagione invernale che estiva.

Installazione a parete o su scatola 503 orizzontale.
Collegamento bus e alimentazione direttamente con unità di trattamento dell'aria.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Scopo del dispositivo di comando: Dispositivo di comando di funzionamento Costruzione del dispositivo di comando: Dispositivo elettronico incorporato Contenitore: Autoestinguente bianco Categoria di resistenza al calore e al fuoco: D Dimensioni: 111,4 x 76,4 x 18,5 mm Metodo di montaggio del dispositivo: A parete Nelle più comuni scatole da incasso Grado di protezione fornito dall'involucro: IP30 Metodo di connessione: morsettiere fisse a vite per conduttori fino a 1 mm<sup>2</sup> Lunghezze massime consentite per i cavi di collegamento alimentazione: 10 m ingressi analogici: 10 m • uscite digitali: 10 m porta CAN: 10 m se il dispositivo è alimentato dal controllore, Max 30 m con alimentazione esterna Temperatura di impiego: -10 ÷ 55 °C Umidità di impiego: Da 5 a 95% di umidità relativa senza condensa Situazione di inquinamento del dispositivo di comando: 2 Conformità RoHS 2011/65/CE • WEEE 2012/19/EU Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 • EMC 2014/30/UE • RED 2014/53/UE Alimentazione: 24 VAC (±15%), 50/60 Hz (±3 Hz) • Max. 4 VA non isolata o 12... 30 VDC, max. 2 W non isolata (alimentazione indipendente o erogata da un controllore) Metodo di messa a terra del dispositivo di comando: Nessuno Tensione impulsiva nominale: Categoria di sovratensione: 330 V Classe e struttura del software: A Visualizzazioni: Display grafico LCD a colori Buzzer di allarme: Incorporato Porte di comunicazione: 1 porta CAN SOLO SU MODELLO USER DISPLAY TH

Sensori incorporati: di temperatura e di umidità.

Campo di misura sensore di temperatura e di umidità incorporato:

0... 40 °C (32... 104 °F); precisione ±0,5 °C a 25 °C in aria statica

10... 70 % di umidità relativa; precisione  $\pm$ 5% tra 30 % e 70 %.

I valori di temperatura e umidità saranno misurati con la corretta compensazione dopo che il dispositivo è stato acceso per almeno 30 min.

#### INSTALLAZIONE

#### AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

Accertarsi che le condizioni di lavoro (temperatura di impiego, umidità, ecc.) rientrino nei limiti indicati nei dati tecnici
 Non installare lo strumento in prossimità di fonti di calore (resistenze, condotti dell'aria calda, ecc.), di apparecchi con forti magneti (grossi diffusori, ecc.), di luoghi soggetti alla luce solare diretta, pioggia, umidità, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse

 In conformità alle normative sulla sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche deve essere assicurata mediante una corretta installazione dello strumento; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere rimosse senza l'aiuto di un utensile.

#### **INSTALLAZIONE A PARETE**

- 1. Sganciare il guscio posteriore dal frontale con l'aiuto di un cacciavite nell'apposita sede
- 2. Appoggiare il guscio posteriore alla parete in un punto adeguato a far passare i cavi di collegamento attraverso l'apposita apertura
- 3. Utilizzare le asole del guscio posteriore come guida per eseguire 4 fori di un diametro adeguato al tassello.
- Si consiglia di utilizzare tasselli diametro 5,0 mm
- 4. Inserire i tasselli nei fori eseguiti nella parete
- 5. Fissare il guscio posteriore alla parete con 4 viti. Si consiglia di utilizzare viti a testa svasata piana
- 6. Eseguire il collegamento elettrico senza dare alimentazione al dispositivo
- 7. Fissare il frontale del dispositivo al guscio posteriore



#### INSTALLAZIONE IN SCATOLA DA INCASSO

- 1. Sganciare il guscio posteriore dal frontale con l'aiuto di un cacciavite nell'apposita sede
- 2. Fissare il guscio posteriore alla scatola con 4 viti. Si consiglia di utilizzare viti a testa svasata piana
- 3. Eseguire il collegamento elettrico senza dare alimentazione al dispositivo
- 4. Fissare il frontale del dispositivo al guscio posteriore



#### **COLLEGAMENTO ELETTRICO USER DISPLAY - UC 360 V1**



# 2 PANORAMICA DEI MENU

0 HOME 2 **FUNZIONAMENTO** 1 MENU 2.1 **PROGRAMMAZIONE RINN.** 2.2 **PROGRAMMAZIONE TEMP. PROGRAMMAZIONE DEUM.** 2.3 3 **IMPOSTAZIONI** 3.1 STAGIONE 3.2 DATA / ORA LINGUA 3.3 CICALINO 3.4 3.5 **INFO SOFTWARE** 4 **MENU LETTURE INGRESSI ANALOGICI** 4.1 4.2 **INGRESSI ANALOGICI** 1/2 4.3 USCITE ANALOGICHE 4.4 **INGRESSI DIGITALI** 4.5 **USCITE DIGITALI** 5 **MENU TECNICO** PASSWORD 6 **MENU ALLARMI** 6.1 **TEMPO REALE** 2/2 6.2 **STORICO ALLARMI** 



5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

FILTRI

SET ALLARMI

SIFONE

SET PASSWORD

**RIPRISTINA VALORI** 

## 3 INTERVENTI SUI MENU



## LED

- 🛈 🗕 Dispositivo Acceso
- 🛆 🗕 Presenza Allarmi
- 🗲 Dispositivo Alimentato

## 0 HOME



Tabell	Tabella delle icone					
Num	Des	crizione				
0	Ð	La gestione della Temperatura è impostata in modalità Manuale				
ł	诺	La gestione della Temperatura è impostata in modalità Programmazione				
<b>2</b> (*)	Ð	La gestione dell' Umidità è impostata in modalità Manuale				
80	걓	La gestione dell' Umidità è impostata in modalità Programmazione				
3	Ŷ	La gestione del Rinnovo Aria è impostata in modalità Manuale				
×.	诺	La gestione del Rinnovo Aria è impostata in modalità Programmazione				
4	Ora corrente					

#### **UTILIZZO DEI TASTI**

	Pressione Prolungata:	ტ — Stand-by				
	Accende/Spegne Display	<b>ധ =</b> ON				
	Pressione breve: Fa ritornare al menu precedente, premuto ripetutamente si torna alla maschera HOME					
$\leftarrow$	Permette di spostarsi tra le pagine del menu					
$\bigcirc$	Permette di spostarsi in su nei menu o incrementare i valori di SET					
	Permette di spostarsi in giù nei menu decrementare i valori di SET					
$\rightarrow$	Permette di spostarsi tra le pagine del menu					
OK Permette di accedere ai sottomenu, salva i va di set modificati						

Tabella Dei movimenti					
Tasto	Maschera				
$\left  \rightarrow \right $	1	MODALITA' FUNZIONAMENTO			

Num	Desc	Descrizione					
6	Temp	Temperatura rilevata dal display in ambiente (*)					
6	Umic	lità rilevata dal display in ambiente (*)					
7	Stagi	one corrente impostata di funzionamento					
8	Set o dell'i	Set di temperatura impostato per l'attivazione dell'integrazione					
9	Set o deun	Set di umidità impostato per l'attivazione della deumidificazione					
10	Porta	ata Aria corrente (m³/h)					
1	D	Deumidificazione attiva					
12	<	Ricircolo attivo					
13	R	Rinnovo attivo					
14	Ι	Integrazione attiva					
Ð	Ъ	Serranda by-pass attiva					
16	в	Boost attivo					
Ð	Е	E Economy attivo					
18	Prese	Presenza di allarmi					

(\*) solo modello USER DISPLAY TH

	MENU'
1	Modalità Funzionamento
2	Impostazioni
	Letture
	Tecnico
6	Allarmi

	Display		
	Menu	Descrizione	Tasto
0	2	Accesso alla Modalità di Funzionamento	
2	3	Accesso al menu Impostazioni	
3	4	Accesso al menu Letture	OK
4	5	Accesso al menu Tecnico	
5	6	Accesso al menu Allarmi	

Tabella Dei movimenti						
Tasto	Tasto Menu Descrizione					
$\bigcirc$	0	НОМЕ				

## 2 MODALITA' FUNZIONAMENTO

Il Menu funzionamento consente di impostare e gestire la modalità funzionamento per Rinnovo, Temperatura, Deumidificazione fra Manuale **MAN** (con i relativi Set) e programmazione **PRG** (funzionamento a programmi con eventuali fasce orarie). E' possibile inoltre attivare la funzione Boost.



MENU

1

 $\bigcirc$ 

	Tabella delle icone					
	Descrizione	Stag.	Min	Max	Def.	
0	Imposta tipo di funzionamento Rinnovo	-	PRG	MAN	PRG	
3	Imposta tipo di funzionamento Temperatura	-	PRG	MAN	MAN	
A	Modifica il Set di Temperatura	EST.	10.0	35.0	27.0	
Ð	per la stagione corrente (°C)	INV.	10.0	35.0	19.0	
<b>6</b> (*)	Imposta tipo di funzionamento Deumidificaz.	EST.	PRG	MAN	MAN	
8	Modifica il Set di Umidità per la stagione estiva (°C)	EST.	10.0	90.0	55.0	
9	Attivazione funzionamento BOOST	-	OFF	ON	OFF	

	Display	,	
	Menu	Descrizione	Tasto
2	2.1	> Accesso Programmazione Rinnovo	
4	2.2	> Accesso Programmazione Temperatura	OK
7	2.3	> Accesso Programmazione Deumidific.	

(\*) solo modello USER DISPLAY TH

#### MENU PROGRAMMAZIONE

Il Menu Programmazione è composto da **6 TIPOLOGIE DI PROGRAMMI GIORNALIERI** per ogni funzionalità scelta (Temperatura, Umidità e funzionalità di Rinnovo Aria)

#### **PROGRAMMI DISPONIBILI**

P1: Impostazione del programma giornaliero 1 con 3 fasce orarie disponibili

P2: Impostazione del programma giornaliero 2 con 3 fasce orarie disponibili

**P3**: Impostazione del programma giornaliero 3 con 3 fasce orarie disponibili

P4: Impostazione del programma giornaliero 4 con 3 fasce orarie disponibili

**24h**: Esclusione giornaliera delle fasce orarie con funzionamento secondo i Set Manuali per la gestione di Temperatura e Umidità e Abilitazione h. 24 per la funzionalità di Rinnovo Aria)

**OFF**: Esclusione giornaliera del controllo Temperatura/Umidità o Disattivazione completa della funzionalità di Rinnovo Aria per il giorno selezionato

#### ECONOMY

(

Eco: gestione della modalità Economy (funzionamento fuori fascia oraria)

## 2.1 PROGRAMMAZIONE RINNOVO

			Pr	ogra RINI	amma NOVC	azio ) IN	ne /		
	0			DOI	Ν	P1			2
			Da		А		Abil.	Eco	
$[ \land ]$	3		00:0	0 0	00:00		No	)	6
$\bigtriangledown$	4		00:0	0 (	00:00		Rid. E	Eco	
	6		00:0	0 (	00:00		- 20	%	7
	8	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	
	9	<b>P</b> 1	P3	P1	P4	P2	24h	OFF	

Tabella Dei movimenti							
Tasto Menu Descrizione							
	2	MODALITA' FUNZIONAMENTO					

LA PROGRAMMAZIONE PER LA GESTIONE DEL RINNOVO E' VALIDA SOLO PER LA STAGIONE CORRENTE IN USO.

	Display
	Descrizione
3	Visualizza i giorni della settimana
	Visualizza il tipo di programma scelto per il giorno

	Tabella delle icone	OK)-		- OK
	Descrizione	Min	Max	Def.
1	Seleziona il giorno desiderato	LUN-N VEN	1ar-mei I-sab-d	r-gio- om
2	Imposta il tipo di programma per il giorno selezionatoP1-P2-P3-P4- 24h-OFF			P1
3	Imposta orario inizio e fine fascia 1	00:00	23:59	00:00
4	Imposta orario inizio e fine fascia 2	00:00	23:59	00:00
5	Imposta orario inizio e fine fascia 3	00:00	23:59	00:00
6	Abilita modalità Economy (Funzionamento fuori fascia)	SI/	NO	NO
7	Valore (%) di attenuazione Rinnovo in modalita Economy	0	- 50	- 20

## 2.2 PROGRAMMAZIONE TEMPERATURA

	Programmazione TEMPERATURA INV				Tabella delle icone	C					
	0	DO	M	P1		2	Descrizione	Stag.	Min	Max	Def.
	Da 3 00:00	A 0 00:00	Set 25.0	°C	Abil. Eco No	6 1	Seleziona il giorno desiderato	LUN-	MAR-M SAB-	ER-GIO- DOM	VEN-
$\bigvee$	<b>4</b> 00:00 <b>5</b> 00:00 <b>8</b> LUN	0 00:00 0 00:00 Mar Mer	25.0 25.0	°C °C VEN	Rid. Eco 20.0 °C SAB DOM	72	lmposta il tipo di programma per il giorno selezionato	P1	-P2-P3-l 24h-OFf	P4- =	P1
	<b>9</b> P1	P3 P1	P4	P2	24h OFF		Impostazione orario fascia 1	-	00:00	23:59	00:00
						3	Imposta Set Temperatura	EST.	10.0	35.0	25.0
Tab	ella Dei mo	vimenti					(°C)	INV.	10.0	35.0	22.0
Tast	o Menu	Descrizio	ne				Impostazione orario fascia 2	-	00:00	23:59	00:00
				Imposta Set Temperatura	EST.	10.0	35.0	25.0			
		MODALITA	A FUNZI	UNAN	IENTO		(°C)	INV.	10.0	35.0	22.0
	ROGRAMMA	7IONE PER	I A GEST	TIONE	DELLA		Impostazione orario fascia 3	-	00:00	23:59	00:00
TEMF	ERATURA E	VALIDA SC	DLO PER	LA ST	AGIONE	5	Imposta Set Temperatura	EST.	10.0	35.0	25.0
CORF	RENTE IN US	Э.					(°C)	INV.	10.0	35.0	22.0
	Display					6	Abilita modalità Economy (Funzionamento fuori fascia)	-	SI/	NO	NO
	Descrizion	e				6	Set Temperatura (°C) in	EST.	12	35	27
8	Visualizza i	giorni della	settima	ana			modalita Economy	INV.	12	35	20

9 Visualizza il tipo di programma scelto per il giorno

## 2.3 PROGRAMMAZIONE UMIDITA'

		Programmazione UMIDITA' FST							
	0	DOM P1					2		
		Da		A	Set		Abil.	Eco	
$[ \land ]$	B	00:00	00	:00	55	%	Ν	0	6
	4	00:00	00	:00	55	%	Rid.	Eco	
	6	00:00	00	:00	55	%	75	%	7
	8	LUN I	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	
	9	P1	P3	<b>P</b> 1	P4	P2	24h	OFF	

Tabella	Tabella Dei movimenti			
Tasto	Menu	Descrizione		
	2	MODALITA' FUNZIONAMENTO		

LA PROGRAMMAZIONE PER LA GESTIONE DELL'UMIDITÀ E'VALIDA SOLO PER LA STAGIONE ESTIVA

	Display
	Descrizione
8	Visualizza i giorni della settimana
9	Visualizza il tipo di programma scelto per il giorno

	Tabella delle icone				
	Descrizione	Stag.	Min	Max	Def.
1	Seleziona il giorno desiderato	LUN-	MAR-M SAB-	er-gio- dom	VEN-
2	Imposta il tipo di programma per il giorno selezionato	P1-P2-P3-P4- 24h-OFF			P1
6	Impostazione orario fascia 1		00:00	23:59	00:00
Ð	Imposta Set Umidità (%)		10.0	35.0	25.0
•	Impostazione orario fascia 2		00:00	23:59	00:00
4	Imposta Set Umidità (%)		10.0	35.0	25.0
A	Impostazione orario fascia 3	EST.	00:00	23:59	00:00
Ð	Imposta Set Umidità (%)		10.0	35.0	25.0
6	Abilita modalità Economy (Funzionamento fuori fascia)		SI/	NO	NO
7	Set Umidità (%) in modalita Economy		20	90	75

## 3 IMPOSTAZIONI

	MENU' SET
1	Stagione
2	Data/Ora
	Lingua
	Cicalino
5	Info Software

	Display					
	Menu Descrizione					
1	3.1	Accesso alla maschera di Set Stagione				
2	3.2 Accesso alla maschera di Set Data/Ora					
3	3.3	<b>3.3</b> Accesso alla maschera di Set Lingua				
4	3.4 Accesso alla maschera di Set Cicalino					
5	3.5	Accesso alla maschera Info Software				

Tabella Dei movimenti				
Tasto	Menu	Descrizione		
	1	MENU		

## 3.1 SET STAGIONE



	Tabella delle icone	
	Tasti Modifica	Descrizione
0		Imposta Stagione di funzionamento della macchina
		- Inverno
		- Estate

N.B.: E' necessario impostare il parametro "Ingressi Digitali" del comando stagione da Interfaccia Utente (IU) Vedi Menu Tecnico paragrafo 5.2

Tabella	Tabella Dei movimenti				
Tasto	Menu	Descrizione			
	1	MENU			

## 3.2 SET DATA/ORA



Tabella Dei movimenti		
Tasto	Menu	Descrizione
	1	MENU

	Tabella delle icone		
	Tasti Modifica	Descrizione	
0		Modifica Data e Ora correnti	

## 3.3 SET LINGUA



	Tabella delle icone		
	Tasti Modifica	Descrizione	
0		Set di lingua in uso nel display, modificabile tra: - Italiano - Inglese - Spagnolo	

Tabella Dei movimenti		
Tasto	Menu	Descrizione
	1	MENU

## 3.4 ABILITAZIONE CICALINO



Tabella Dei movimenti		
Tasto	Menu	Descrizione
	1	MENU

## 3.5 INFORMAZIONI SOFTWARE

Info Software	
Modello:UC360V1 Ver.: 1 Rev.: 0	0

Tabella Dei movimenti		
Tasto	Menu	Descrizione
	1	MENU

# Tabella delle icone

#### Descrizione

Visualizza Modello macchina al quale è abbinato il software del display e relativa Versione e Revisione installata

0

## 4.1 MENU LETTURE INGRESSI ANALOGICI

## LETTURE ING. AN.1/5

1	T1 Acqua	15.0°C
2	T2 Evaporatore	5.0°C
3	T3 Condensatore	48.0°C
4	T4 Immissione	30.0°C
6	T5 Estrazione	25.0°C
6	T6 Esterna	25.0°C
7	17 Pres. Diff.	0Pa

Tabella Dei movimenti			
Tasto	Menu	Descrizione	
	1	MENU	
$\rightarrow$	4.2	LETTURA INGRESSI ANALOGICI 2/5	
$\leftarrow$	4.5	LETTURA USCITE DIGITALI 5/5	

	Tabella delle icone
	Descrizione
0	Visualizza Temperatura acqua in ingresso all'unità
2	Visualizza Temperatura di evaporazione gas
3	Visualizza Temperatura di condensazione gas
4	Visualizza Temperatura aria di immissione ambiente
5	Visualizza Temperatura aria di ripresa ambiente
6	Visualizza Temperatura aria esterna
7	Visualizza la pressione differenziale tra l'ingresso e l'uscita del recuperatore di calore statico, sul flusso di aria entrante in ambiente.

## 4.2 MENU LETTURE INGRESSI ANALOGICI

	LETTURE ING. AN.2/5		
0	T8 Espulsione	15.0°C	
2	T9 Dissipatore	5.0°C	

Tabella Dei movimenti			
Tasto	Menu	Descrizione	
$\bigcirc$	1	MENU	
$\rightarrow$	4.3	LETTURA USCITE ANALOGICHE 3/5	
$\leftarrow$	4.1	LETTURA INGRESSI ANALOGICI 1/5	

	Tabella delle icone		
	Descrizione		
1	Visualizza Temperatura aria di Espulsione ambiente		
2	Visualizza Temperatura gas del dissipatore		

## 4.3 MENU LETTURE USCITE ANALOGICHE

# LETTURE USC. ANAL. 3/5

1	Ventilatore Im. (UA1)	0
2	Giri Vent. Mandata	0rpm
3	Ventilatore Es. (UA2)	0
4	Giri Vent. Espulsione	0rpm
6	Valvola Post (UA3)	0
6	Valvola Pre (UA4)	0
7	Serranda S1 (UA5)	0
8	Serranda S4 (UA6)	0

Tabella Dei movimenti			
Tasto	to Menu Descrizione		
$\bigcirc$	1	MENU	
$\rightarrow$	4.4	LETTURA INGRESSI DIGITALI 4/5	
$\leftarrow$	4.2	LETTURA INGRESSI ANALOGICI 2/5	

## Tabella delle icone

#### Descrizione

1	Visualizza Voltaggio ventilatore di Immissione
2	Visualizza numero di giri ventilatore di Immissione
3	Visualizza Voltaggio ventilatore di Espulsione
4	Visualizza numero di giri ventilatore di Espulsione
6	Visualizza Voltaggio Valvola Acqua Integrazione
6	Visualizza Voltaggio Valvola Acqua Pre-Trattamento
7	Visualizza Voltaggio servomotore Serranda Ricircolo
8	Visualizza Voltaggio servomotore Serranda Aria Esterna

# 4.4 MENU LETTURE INGRESSI DIGITALI

## LETTURE ING. DIG. 4/5

0	Stagione	OFF	
2	Ricircolo	OFF	
3	Rinnovo	OFF	
4	Deumidificazione	OFF	
6	Integrazione	OFF	
6	Boost	OFF	
7	Economy	OFF	

	Tabella delle icone	
	Descrizione	
0	Visualizza Stato chiamata esterna Stagione	
2	Visualizza Stato chiamata esterna Ricircolo	
B	Visualizza Stato chiamata esterna Rinnovo	
4	Visualizza Stato chiamata esterna Deumidificazione	
6	Visualizza Stato chiamata esterna Integrazione	
6	Visualizza Stato chiamata esterna Boost	
0	Visualizza Stato chiamata esterna Economy	

Tabella Dei movimenti				
Tasto	Menu	enu Descrizione		
$\bigcirc$	1	MENU		
$\rightarrow$	4.5	LETTURA USCITE DIGITALI 5/5		
$\leftarrow$	4.3	LETTURA USCITE ANALOGICHE 3/5		

## 4.5 MENU LETTURE USCITE DIGITALI

LETTURE USC. DIG. 5/5	LETT	URE	USC.	DIG	. 5/5
-----------------------	------	-----	------	-----	-------

0	Compressore (UA1)	OFF
2	Serr. Cuc. Bagni (UD3)	OFF
3	Serr. Freecool. (UD4)	ON
4	Serr. Bypass (UD5)	OFF
6	Pompa (UD)	ON
6	Allarme Gener.(UD8)	ON
7	Allarme Filtri (UD9)	ON

Tabella Dei movimenti			
Tasto	Tasto Menu Descrizione		
	1	MENU	
$\rightarrow$	4.1	LETTURA INGRESSI ANALOGICI 1/5	
$\leftarrow$	4.4	LETTURA INGRESSI DIGITALI 4/5	

## Tabella delle icone

#### Descrizione

0	Visualizza Stato relè compressore
2	Stato Relè Serranda S2 Estrazione aria viziata
B	Stato Relè Serranda S3 Free-Cooling
4	Stato Relè Serranda S5 Bypass Dissipatore
5	Visualizza Stato Relè Chiamata Pompa
6	Visualizza Stato Allarme Generale
7	Visualizza Stato Allarme Filtri

# 5 MENU TECNICO

## INSERIMENTO PASSWORD MENU TECNICO



	Tabella delle icone	+OK
	Descrizione	Def.
0	Password per accesso al menu tecnico (11 di fabbrica)	11

	TECNICO 1/2
0	Set Portate
2	Ingressi Digitali
3	Serranda S1
	Antigelo
5	Integrazione
6	Sbrinamento
7	FreeCooling

Tabella Dei movimenti						
Tasto	Menu	Aenu Descrizione				
	1	MENU				
$\left  \rightarrow \right $	5	MENU TECNICO 2/2				

	Display	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Menu	Descrizione	Tasto
0	5.1	Maschera Set Portate Aria	
2	5.2	Maschera Set Ingresso Stagione	
3	5.3 Maschera Set Serranda S1 Ricircolo		
4	5.4	Maschera Set Antigelo	OK
5	5.5	Maschera Set Integrazione	
6	5.6	Maschera Set Sbrinamento	
7	5.7	Maschera Set Free-Cooling	

	TECNICO 2/2
8	Forzatura
9	Sonda T/U
	Comunicazione
$\bigtriangleup$	Filtri
$\overline{\mathbf{V}}$ 9	Set Allarmi
	Sifone
1	Set Password
12	Ripristina Valori

Tabella Dei movimenti					
Tasto Menu Descrizione					
	1	MENU			
$\left( \leftarrow \right)$	5	MENU TECNICO 1/2			

	Display	,		
	Menu	Descrizione	Tasto	
8	5.8	Maschera Sinottico e Funzioni Manuali		
9	5.9	Maschera Taratura Sonda Ambiente (*)		
10	5.10 Maschera Set Comunicazione			
1	<b>5.11</b> Maschera Set Controllo Filtri Aria			
Ð	5.12 Maschera Set Allarmi			
B	3 5.13 Maschera Set Controllo Sifone			
14	5.14 Maschera Imposta Password			
Ð	5.15	Maschera Ripristino dati di fabbrica		

(\*) solo modello USER DISPLAY TH

# 5.1 MASCHERA SET PORTATE ARIA

		Set Porta	te		Tabella delle icone	OK +		+ 0K
0	Deu	midificaz.	264 mc/h		Descrizione	Min	Max	Def.
	Rinn   Boos   Free	ovo st Cooling	150 mc/h 195 mc/h 170 mc/h	0	Portata Aria Immissione (m3/h) modalità Deumidificazione/Integrazione/ Ricircolo	200	360	264
S Ritardo Boost 1 m 2 Poi		Portata Aria Immissione (m3/h) modalità Rinnovo	100	240	150			
		Portata Aria Immissione (m3/h) modalità Boost	150	240	195			
Tabella	Dei mo	vimenti		4	Portata Aria Immissione (m3/h) modalità Free Cooling	100	240	170
Tasto	Menu 5	Descrizione MENU TECNICO 1/2		Imposta tempo di ritardo (min) di disattivazione funzione Boost		0	60	1

# 5.2 MASCHERA SET COMANDO STAGIONE

	INGRESSO STAGIONE				
0	Modo Ingresso	Ing. Dig.			
Tak					

	Tabella delle icone			
	Descrizione	Range	Def.	
0	Decidere se impostare il comando Stagione tramite ingresso digitale (Ing. Dig.) o Interfaccia Utente (Controllore)	Ing. Dig. Controllore	lng. Dig.	

Tabella Dei movimenti				
Tasto Menu Descrizione				
	5	MENU TECNICO 1/2		

## 5.3 MASCHERA SET SERRANDA RICIRCOLO S1

	SERRANDA S1			
<b>1</b>	Ab. Trasduttore:	Si	%	
2	Mod. Taratu. Ser.:	No		
3	Posizione Ricircolo:	50		

	Tabella delle icone	OK	)+ []	+ 0K
	Descrizione	Min	Max	Def.
1	Abilita trasduttore di pressione	SI	NO	SI
2	Abilita la modallità di Taratura Serranda	SI	NO	NO
3	Percentuale di default apertura serranda in Ricircolo con trasduttore disabilitato	0	100	50

Tabella Dei movimenti				
Tasto	Menu	Descrizione		
	5	MENU TECNICO 1/2		

## 5.4 MASCHERA SET ANTIGELO



Tabella delle icone				
Descrizione	Min	Max	Def.	
Imposta Temperatura di Attivazione Antigelo (°C)	-10.0	+10.0	5.0	
Ritardo attivazione antigelo per batteria H2O a macchina spenta (min)	0	500	300	

Tabella Dei movimenti					
Tasto	Menu	Descrizione			
$\bigcirc$	5	MENU TECNICO 1/2			

## 5.5 MASCHERA MENU INTEGRAZIONE



Tabella Dei movimenti				
Tasto	Menu	Descrizione		
	5	MENU TECNICO 1/2		

	Display		
	Menu	Descrizione	Tasto
1	5.5.1	Regolazione Batteria Pre-Trattamento	
2	5.5.2	Imposta Parametri Integrazione	UN

## 5.5.1 MASCHERA REGOLAZIONE BATTERIA PRE-TRATTAMENTO

		REGOLAZIONE F BATTERIA PRE	PID		Tabella delle icone	OK) -	+ \_+	- OK
	-				Descrizione	Min	Max	Def.
$\land$	Tmp	Neu. Estiva Neu. Inverno	25.0 ℃ 22.0 ℃	1	Imposta Set Temperatura Aria in modalità Rinnovo Estivo	0.0	30.0	25.0
	Tmp Tmp	Int. Estiva Int. Inverno	16.0 ℃ 36.0 ℃	2	Imposta Set Temperatura Aria in modalità Rinnovo Invernale	0.0	30.0	22.0
				3	Imposta Set Temperatura Aria in modalità Integrazione Estiva	0.0	30.0	16.0
<b>T</b> . I II.		• · · · · •		4	Imposta Set Temperatura Aria in modalità Integrazione Invern.	0.0	50.0	36.0
Tabella	Del mo	vimenti						
Tasto	Menu	Descrizione						
$\bigcirc$	5.5	MENU INTEGRAZIONE						

## 5.5.3 MASCHERA REGOLAZIONE PARAMETRI INTEGRAZIONE

		MENU INTEGRAZ PARAMETRI	IONE		Tabella delle icone	OK -		+ OK
6	Ab. I	nt. Estiva	Si		Descrizione	Min	Max	Def.
	Mod. Int. Est.   Batt.	Abilita la modalità Integrazione Estiva	NO	SI	SI			
	AD. Int. Invertio       NO         Mas. Tmp Diss. Int.       18.0 °C         Mas. Tmp Diss. Deu.       39.0 °C         Ist. Temp.       0.2 °C         Ist. Umid.       3 %		2	Imposta la modalità di Integrazione Batteria / Batteria + Compressore	Ba Batt+0	itt. Comp.	Batt.	
			3	Abilita la modalità Integrazione Invernale	NO	SI	NO	
			4	Massima Temperatura Dissipatore in Integrazione	0.0	60.0	18.0	
Tabella	a Dei mo	vimenti		ß	Massima Temperatura Dissipatore in	0.0	60.0	30.0
Tasto	Menu	Descrizione		Ð	Deumidificazione	0.0	00.0	59.0
	5.5_	MENU INTEGRAZIONE		6	Modifica il Valore di Isteresi Temp. (°C)	0.0	1.0	0.2
				7	Modifica il Valore % di Isteresi Umidità	0	9	3

# 5.6 MASCHERA SET SBRINAMENTO

		MENU SBRIN	IAMEN.	
	Tmp Ritar Paus Tmp	Sbrinam. do On a Compress. Stop Sbrin.	0.0 °C 1800 s 300 s 7.0 °C	
Tabella	a Dei mo	vimenti		
Tasto	Menu	Descrizione		

MENU TECNICO 1/2

 $(\mathbf{b})$ 

5

	Tabella delle icone	OK)	+ _ +	OK
	Descrizione	Min	Max	Def.
1	Imposta Temperatura di Attivazione Sbrinamento (°C)	-10.0	+10.0	0.0
2	Imposta il ritardo di di Attivazione Sbrinamento (sec)	0	3600	1800
8	Imposta il periodo massimo di stop compressore per la disattivazione dello Sbrinamento (sec)	0	900	300
4	Imposta la temperatura evaporazione di riferimento per la disattivazione Sbrinamento (°C)	0.0	20.0	7.0

## 5.7 MASCHERA SET FREE-COOLING

		FREECOOLIN	IG		Tabella delle icone	OK	)+ \(\color\)	+ 0K
9	Ab. F	Ab. FC Estivo Si			Descrizione	Min	Max	Def.
	Ab. F	C Invernale	Si 150 °C	0	Abilita Free-Cooling Estivo	NO	SI	SI
$\begin{array}{c} \hline \\ \hline $		2	Abilita Free-Cooling Invernale	NO	SI	SI		
	Jisteresi FC		0.5 °C	0.5 °C 3	Imposta la Temperatura minima di ingresso Aria durante il funzionamento in Free-Colling (°C)	0.0	30.0	15.0
		4	Imposta il Set Delta Temperatura Free-Cooling (°C)	0.0	20.0	6.0		
Tabella	a Dei mo	vimenti		6	Imposta valore di Isteresi	0.1	10.0	0.5
Tasto	Menu	Descrizione			Attivazione Free-Cooling (°C)			
	5	MENU TECNICO 1/2						

## 5.8 MASCHERA MENU FORZATURA



	Tabella delle icone						
	Descriz	zione	Tasto				
1	5.8.1	Accesso al Menu Sinottico					
2	5.8.2	Accesso alle Funzioni Manuali	UK				

Tabella Dei movimenti				
Tasto	Menu	Descrizione		
	5	MENU TECNICO 2/2		

MENU FORZATURA

 $\bigcirc$ 

**5.8** 

## 5.8.1 MASCHERA MENU SINOTTICO E FUNZIONI MANUALI

		SINOTTICO		Tabella d	elle icone		
				Descrizio	ne	Tasto	
	Abili	itazione:	No 1	Abilita Sin	ottico (Si/No)		
		Uscito Digitali	2	5.8.1.1	Sinottico Uscite Digitali		
	9	Oscile Digitali		5.8.1.2	Sinottico Uscite Analogiche		
e	3	Uscite Analogiche					
Tabella	a Dei mo	vimenti					
Tasto	Menu	Descrizione					

# 5.8.1.1 MASCHERA SINOTTICO USCITE DIGITALI

		SINOTTICO Uscite Digitali			Tabella delle icone	OK)-		+OK)
	Com	pressore (UA1)	OFF		Descrizione	Min	Max	Def.
	Serr.	Cuc. Bagni (UD3) Freecool (UD4)	OFF	0	Abilita Uscita Digitale Compressore	ON	OFF	OFF
	Serr.	Bypass (UD5)	OFF	2	Abilita Uscita Digitale Serranda S2 Estrazione aria viziata	ON	OFF	OFF
	Allar	pa (UD6) me Gener. (UD8)	OFF	3	Abilita Uscita Digitale Serranda S3 Free Cooling	ON	OFF	OFF
	Allar	me Filtri (UD9)	OFF	4	Abilita Uscita Digitale Serranda S5 Bypass Dissipatore	ON	OFF	OFF
Tabella	a Dei mo	vimenti		5	Abilita Uscita Digitale Pompa	ON	OFF	OFF
Tasto	Menu	Descrizione		6	Abilita Uscita Digitale Allarme Generale	ON	OFF	OFF
	5.8.1	MENU SINOTTICO		7	Abilita Uscita Digitale Allarme Filtri Aria	ON	OFF	OFF

## 5.8.1.2 MASCHERA SINOTTICO USCITE ANALOGICHE

	SINOTTICO					
	Uscite Analog	iche				
D	Ventilatore Im. (UA1)	0.0 V				
2	Giri Vent. Mandata:	0 rpm				
3	Ventilatore Es. (UA2)	0.0 V				
4	Giri Vent. Espulsione:	0 rpm				
5	Valvola Post (UA3)	0.0 V				
6	Valvola Pre (UA4)	0.0 V				
7	Serranda S1 (UA5)	0.0 V				
8	Serranda S4 (UA6)	0.0 V				

Tabella Dei movimenti						
Tasto	Menu	Descrizione				
	5.8.1	MENU SINOTTICO				

	Tabella delle icone	OK)-	+ _ +	- OK
	Descrizione	Min	Max	Def.
0	Abilita Uscita Analogica Ventilatore Immissione	0.0	10.0	0.0
2	Numero di giri Ventilatore Immissione		-	
3	Abilita Uscita Analogica Ventilatore Espulsione	0.0	10.0	0.0
4	Numero di giri Ventilatore Espulsione		-	
6	Abilita Uscita Analogica Valvola Integrazione	0.0	10.0	0.0
6	Abilita Uscita Analogica Valvola Pre-Trattamento	0.0	10.0	0.0
7	Abilita Uscita Analogica Serranda S1 Ricircolo	0.0	10.0	0.0
8	Abilita Uscita Analogica Serranda S4 Aspirazione Aria Esterna	0.0	10.0	0.0

## 5.8.2 MASCHERA FORZATURA FUNZIONI IN MANUALE

	FUNZIONI IN MANUALE		Tabella delle icone	OK)+	OK
			Descrizione	Range	Def.
0	Funzione OFF	0	Attivazione forzata di una fra le varie modalità	OFF Ricircolo Rinnovo Deumidificazione Integrazione Boost	OFF

Tabella Dei movimenti						
Tasto	Menu	Descrizione				
	5	MENU TECNICO 2/2				

## 5.9 MASCHERA TARATURA SONDA TEMPERATURA / UMIDITA'

## (\*) MENU PRESENTE SOLO SU MODELLO: USER DISPLAY TH

SONDA T/U			Tabella delle icone	OK)-	+ _ +	- OK
			Descrizione	Min	Max	Def.
Tarat Tomporatura	0.0 °C	1	Taratura Temperatura User Display (°C)	-9.9	+9.9	0.0
Tarat Umidità	0.0 C	2	Taratura Umidità User Display (%)	-9	+9	0
	0 /0					

	Tabella Dei movimenti						
	Tasto	Menu	Descrizione				
ſ	$\bigcirc$	5	MENU TECNICO 2/2				

## 5.10 MASCHERA IMPOSTAZIONE COMUNICAZIONE MODBUS

		COMUNICAZION MODBUS RS485	Ē	Tabella delle icone		+ 0K
				Descrizione	Range	Def.
$\square$		IZZO:	9 19200	Imposta Indirizzo di comunicazione	9 - 10	9
	<ul><li>3 Parit</li><li>4 Bit d</li></ul>	i stop:	NESS DUE	Imposta Valore di Velocità	1200 - 2400 - 4800 - 9600 - 19200	19200
				Imposta Valore di Parità	nessuna dispari pari	nessuna
Tabel	la Dei mo	vimenti	4	Imposta Valore Bit di Stop	uno due	due
	5	MENU TECNICO 2/2			·	

#### 5.11 MASCHERA CONTROLLO FILTRI ARIA

		FILTR			Tabella delle icone	OK	)+ ()	+ 0K
	Ab. S	alvataggio:	No		Descrizione	Min	Max	Def.
	Sogi	ia Filtri:	20 %	1	Abilita Memorizzazione Filtri nuovi	NO	SI	NO
	Time	er Controllo: er Blocco:	3000 h 120 h	2	Soglia percentuale rilevazione filtro sporco	0	50	20
e	Rese	et Allame:	No	3	Timer di controllo filtri (ore)	500	10000	3000
	Tipo	Controllo:	A tempo	4	Timer Blocco Macchina dopo segnalazione Allarme Filtri (ore)	120	480	120
Tabella	Dei mo	vimenti		6	Reset dell'Allarme Segnalazione Filtri sporchi	NO	SI	NO
Tasto	Menu	Descrizione		6	Impostare la tipologia di controllo	A TE	MPO	А
	_			U	filtri aria dell'unità	POR	TATA	TEMPO
	5	MENU LECNICO 2/	2					

#### TIPO DI CONTROLLO FILTRI A TEMPO 5

La segnalazione del cambio filtri avviene quando si ha il raggiungimento della soglia ore di funzionamento impostata su 3 "TIMER CONTROLLO" (default: 3000 ore). La segnalazione verrà notificata sul display con la relativa icona di Allarme. A sostituzione filtro avvenuta, resettare l'allarme tramite apposito comando 4 "Reset allarme".

#### TIPO DI CONTROLLO FILTRI A VELOCITA' (PORTATA) 5

La segnalazione del cambio filtri avviene quando c'è una variazione del numero dei giri del ventilatore. La "Soglia rilevazione filtro sporco" viene impostata con il parametro 2 ed è intesa come valore %.

La verifica del numero di giri viene effettuata ogni (3/10) ore di funzionamento (default 3000/10 = 300 ore).

La segnalazione verrà notificata sul display con la relativa icone di Allarme e tramite il Menu Allarmi di sistema (vedi capitolo allarmi) sarà possibile visualizzare se l'allarme è riferito al filtro di Immissione o di Espulsione aria.

Quando viene effettuata la sostituzione del filtro sporco è possibile memorizzare il nuovo dato dei giri del ventilatore abilitando il parametro 1.

A sostituzione filtro avvenuta, resettare l'allarme tramite apposito comando 🕑 "Reset allarme".

## 5.12 MASCHERA SET ALLARMI



Tabella delle icone	OK	+ _ +	OK
Descrizione	Min	Max	Def.
Imposta Temperatura massima di condensazione	45.0	65.0	55.0
Imposta Delta temperatura Mancanca Gas	0.0	15.0	5.0
Imposta Ritardo Attivazione Allarme Ventilatori	0	900	120
Abilita allarme Alta Temperatura Acqua	SI	NO	SI
Imposta allarme Alta Temperatura Acqua (°C)	0.0	35.0	25.0

## 5.13 MASCHERA CONTROLLO SIFONE

SIFONE			Tabella delle icone	OK		+ 0K		
					Descrizione	Min	Max	Def.
<ul> <li>Ab. Contr. Sifone: mo</li> <li>Ritardo Controllo:</li> <li>Durata Ciclo:</li> </ul>		modu 40 m 25 s	40 m 25 s	Imposta tipo di Controllo Sifone OFF: Disabilitato MODU: Modulazione della velocità dei ventilatori STOP: Stop dei ventilatori	O MC ST	FF DU OP	MODU	
			2	Imposta l'intervallo di controllo della procedura di scarico (min)	0	120	40	
Tabella Dei movimenti			3	Imposta la durata del ciclo della procedura di scarico sifone (sec)	0	300	25	
Tasto	Menu	Descrizione						
	5	MENU TECNICO 2/2						

## 5.14 MASCHERA SET PASSWORD MENU TECNICO



Tabella Dei movimenti		
Tasto	Menu	Descrizione
$\bigcirc$	5	MENU TECNICO 2/2

## 5.15 MASCHERA DI RIPRISTINO VALORI DEFAULT

<b>RIPRISTINA VALORI</b>
No

Tabella	) Dei mo	vimenti
Tasto	Menu	Descrizione
$\bigcirc$	5	MENU TECNICO 2/2

	Tabella delle icone		
	Tasti Modifica	Descrizione	
0	0K + X + 0K	Ripristina il dispositivo con i valori di default (SI/NO)	

## 6 MENU ALLARMI

## 6.1.1 MASCHERA TEMPO REALE ALLARMI SONDE

\_\_\_

----

\_\_\_\_

## ALLARMI SONDE 1/4

1	Ingresso Acqua:
2	Evaporatore:
3	Condensatore:
4	Mandata:
6	Ripresa:
6	Esterna:
7	Trasd. Pressione:

	Descrizione
1	Sonda Temperatura Ingresso Acqua guasta
2	Sonda Temperatura Evaporazione gas guasta
3	Sonda Temperatura Condensazione gas guasta
4	Sonda Temperatura Immissione aria guasta
6	Sonda Temperatura Estrazione aria viziata guasta
6	Sonda Temperatura Esterna aria guasta
7	Pressostato Guasto

Tabella delle icone

Tabella Dei movimenti		
Tasto	Menu	Descrizione
	б	MENU ALLARMI
$\rightarrow$	6.1.2	ALLARMI SONDE 2/4
$\leftarrow$	6.1.4	ALLARMI SISTEMA 4/4

## 6.1.2 MASCHERA TEMPO REALE ALLARMI SONDE



· · ·		
0	Tananakatuka	ш.
5	Temperatura	IU:

- Umidità IU:
- **9** Reset Allarmi:

No	

Tabella Dei movimenti				
Tasto	Menu Descrizione			
	6	MENU ALLARMI		
$\rightarrow$	6.1.3	ALLARMI SISTEMA 3/4		
$\leftarrow$	6.1.4	ALLARMI SONDE 1/4		

	Tabella delle icone
	Descrizione
1	Sonda Temperatura Espulsione aria guasta
2	Sonda Temperatura gas Dissipatore guasta
3	Sonda Temperatura ambiente User Display guasta (*)
4	Sonda Umidità ambiente User Display guasta (*)

(\*) solo modello USER DISPLAY TH

	Tabella delle icone		
	Descrizione	Tasto	
6	Reset Allarmi Sistema (Si/No)		

## 6.1.3 MASCHERA TEMPO REALE ALLARMI SISTEMA

\_\_\_

## ALLARMI SISTEMA 3/4

000000000000000000000000000000000000000	Alta temp. condens.: Mancanza freon:
6	Vent Immissione
G	Vent. Espulsione:
6	Filtro immissione:
7	Filtro Espulsione:
8	Blocco Macchina:

	Descrizione
1	Visualizza Allarme Alta Temperatura Condensazione
2	Visualizza Allarme Mancanca Gas refrigerante (Contattare immediatamente l'assistenza tecnica)
3	Visualizza Allarme Alta Temperatura Acqua
4	Visualizza Allarme Ventilatore di Immissione
6	Visualizza Allarme Ventilatore di Espulsione
6	Visualizza Allarme Filtro Immissione sporco
7	Visualizza Allarme Filtro Espulsione sporco
8	Visualizza il Blocco della macchina dopo la segnalazione allarme filtri sporchi

Tabella Dei movimenti		
Tasto	Menu	Descrizione
	6	MENU ALLARMI
$\left  \rightarrow \right $	6.1.4	ALLARMI SISTEMA 4/4
$\leftarrow$	6.1.2	ALLARMI SONDE 2/4

## 6.1.4 MASCHERA TEMPO REALE ALLARMI SONDE



Tabella Dei movimenti		
Tasto	Menu	Descrizione
	6	MENU ALLARMI
$\rightarrow$	6.1.1	ALLARMI SONDE 1/4
$\leftarrow$	6.1.3	ALLARMI SISTEMA 3/4

# Tabella delle icone

Tabella delle icone

Descrizione

**1** Visualizza Allarme Antigelo attivo



## 6.2 MASCHERA STORICO ALLARMI



	Tabella delle icone
	Descrizione
0	Visualizza numero cronologico dell'allarme
2	Visualizza data e ora dell'allarme
3	Visualizza tipo di allarme

	Tabella delle icone		
	Descrizione	Tasto	
4	Cancella la cronologia Allarmi (Si/No)		

Tabella Dei movimenti		
Tasto	Menu	Descrizione
	6	MENU ALLARMI







RDZ S.p.A. ✿ V.le Trento, 101 - 33077 SACILE (PN) - Italy
 ⑦ Tel. +39 0434.787511 
 ⑦ Fax +39 0434.787522 You Feel, We Care ⊠ info@rdz.it ⊕ www.rdz.it

COMPANY WITH **QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL** = ISO 9001 =