

SCHEDA UTENTE | USER SHEET

1 MODIFICA DELLA TEMPERATURA DI USCITA DELL'ARIA ESTIVA CHANGING SUMMER AIR OUTPUT TEMPERATURE


COME ACCEDERE ALLA MASCHERA

HOW TO ACCESS THE SCREENSHOT



COME MODIFICARE IL VALORE

HOW TO CHANGE THE VALUE



2 MODIFICA DELLA TEMPERATURA DI USCITA DELL'ARIA INVERNALE CHANGING WINTER AIR OUTPUT TEMPERATURE

COME ACCEDERE ALLA MASCHERA


HOW TO ACCESS THE SCREENSHOT



SCHEDA UTENTE | USER SHEET

COME MODIFICARE IL VALORE

HOW TO CHANGE THE VALUE



3 MODIFICA DELL'ORA | CHANGING CLOCK


COME ACCEDERE ALLA MASCHERA

HOW TO ACCESS THE SCREENSHOT



COME MODIFICARE IL VALORE


HOW TO CHANGE THE VALUE



5 ATTIVARE/ DISATTIVARE LA MACCHINA | SWITCH ON/OFF THE UNIT

COME ACCEDERE ALLA MASCHERA

HOW TO ACCESS THE SCREENSHOT



COME MODIFICARE IL VALORE

HOW TO CHANGE THE VALUE

