


1

CHANGING SUMMER AIR OUTPUT TEMPERATURE MODIFICA DELLA TEMPERATURA DI USCITA DELL'ARIA ESTIVA


HOW TO ACCESS THE SCREENSHOT

COME ACCEDERE ALLA MASCHERA



HOW TO CHANGE THE VALUE

COME MODIFICARE IL VALORE



2

CHANGING WINTER AIR OUTPUT TEMPERATURE MODIFICA DELLA TEMPERATURA DI USCITA DELL'ARIA INVERNALE


HOW TO ACCESS THE SCREENSHOT

COME ACCEDERE ALLA MASCHERA



HOW TO CHANGE THE VALUE


COME MODIFICARE IL VALORE



3 CHANGING CLOCK - MODIFICA DELL'ORA


HOW TO ACCESS THE SCREENSHOT

COME ACCEDERE ALLA MASCHERA



HOW TO CHANGE THE VALUE


COME MODIFICARE IL VALORE



4 CHANGING TIME SLOTS - MODIFICA DELLE FASCE ORARIE


HOW TO ACCESS THE SCREENSHOT

COME ACCEDERE ALLA MASCHERA



HOW TO CHANGE THE VALUES


COME MODIFICARE I VALORI



5 SWITCH ON/OFF THE UNIT - ATTIVARE/ DISATTIVARE LA MACCHINA

HOW TO ACCESS THE SCREENSHOT

COME ACCEDERE ALLA MASCHERA



HOW TO CHANGE THE VALUE

COME MODIFICARE IL VALORE

