

Thermoregulation
Termoregolazione



MIXING UNIT FOR KIT SMART VJ **GRUPPO DI MISCELA PER KIT SMART VJ**



TECHNICAL / INSTALLATION MANUAL
MANUALE TECNICO / INSTALLAZIONE



SAFETY WARNINGS - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Read this manual carefully before installing and/or using the equipment and keep it in an accessible place.

This equipment constitutes a component which is part of complex installations: it is the responsibility of the electrical installer to draw up the general diagram of the system and the electrical connections outside the equipment.

The manufacturer's technical office can be contacted on the numbers shown on the back of this manual for queries or special technical requests.

CAUTION

Installation and maintenance must only be carried out by qualified personnel.

The hydraulic and electrical systems and the places where the equipment is to be installed must comply with the safety, accident prevention and fire prevention standards in force in the country of use.

- *It is essential to connect the equipment to an effective earthing system and include it in an equipotential system whose effectiveness.*
- *Before making the electrical connection, ensure that the voltage and frequency shown on the data plate correspond to those of the power supply system.*

Leggere con attenzione questo libretto prima dell'installazione e/o dell'uso dell'apparecchiatura e conservarlo in un luogo accessibile.

La presente apparecchiatura costituisce un componente che fa parte di installazioni complesse: è compito dell'installatore elettrico redigere lo schema generale dell'impianto e dei collegamenti elettrici esterni all'apparecchiatura.

L'ufficio tecnico del Costruttore si rende disponibile ai numeri indicati sul retro del presente libretto per consulenze o richieste tecniche particolari.

ATTENZIONE

L'installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato.

Gli impianti idraulici, elettrici ed i locali di installazione delle apparecchiature devono rispondere alle norme di sicurezza, antinfortunistiche e antincendio in vigore nel Paese di utilizzo.

- *E' indispensabile collegare l'apparecchiatura ad un efficace impianto di terra e includerla in un sistema equipotenziale la cui efficacia deve ottemperare alle norme in vigore.*
- *Prima di eseguire il collegamento elettrico, accertarsi che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta caratteristiche corrispondano a quelle dell'impianto d'alimentazione.*



GENERAL WARNINGS - AVVERTENZE GENERALI

- *If, after having unpacked the equipment, any anomaly is noted, do not use the equipment and contact an Assistance Centre authorised by the manufacturer.*
- *After installation, dispose of the packaging in accordance with the provisions of the regulations in force in the country of use.*
- *Use original spare parts only: disregarding this rule invalidates the warranty.*
- *The manufacturer declines all responsibility and considers the warranty invalid in the following cases:*
 - *The aforementioned warnings and safety regulations, including those in force in the country of installation, are not respected.*
 - *The information given in this manual is disregarded.*
 - *There is damage or injury to people, animals or objects, resulting from incorrect installation and/or improper use of the products and equipment..*
 - *Inaccuracies or printing and transcription errors are contained in this manual.*
- *The manufacturer also reserves the right to cease production at any time and to make all the modifications which it considers useful or necessary without any obligation to give notice.*
- *Se dopo aver disimballato l'apparecchiatura si nota una qualsiasi anomalia non utilizzare l'apparecchiatura e rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato dal Costruttore.*
- *Alla fine dell'installazione smaltire gli imballi secondo quanto previsto dalle normative in vigore nel Paese di utilizzo.*
- *Esigere solo ricambi originali: la mancata osservazione di questa norma fa decadere la garanzia.*
- *Il Costruttore declina ogni responsabilità nei casi seguenti:*
 - *Non vengano rispettate le avvertenze e le norme di sicurezza sopra indicate, comprese quelle vigenti nei paesi di installazione.*
 - *Mancata osservanza delle indicazioni segnalate nel presente manuale.*
 - *Danni a persone, animali o cose, derivanti da una errata installazione e/o uso improprio di prodotti e attrezzature.*
 - *Inesattezze o errori di stampa e trascrizione contenuti nel presente manuale.*
- *Il Costruttore, inoltre, si riserva il diritto di cessare la produzione in qualsiasi momento e di apportare tutte le modifiche che riterrà utili o necessarie senza obbligo di preavviso.*



DISPOSAL - SMALTIMENTO



In accordance with the provisions of the following European directives 2011/65/EU, 2012/19/EU and 2003/108/EC, regarding reducing the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, in addition to waste disposal.



In base a quanto previsto dalle seguenti direttive europee 2011/65/UE, 2012/19/UE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

The crossed-out rubbish bin symbol shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.

As a result, users shall take the equipment to suitable disposal centres for electronic and electrotechnical devices. Otherwise, they can choose to give it back to the seller if they are going to buy a new equivalent one.

Appropriate separate waste collection for subsequent sending of the disused equipment for recycling, treatment and compatible environmental disposal contributes to preventing possible negative effects on the environment and favours recycling of the materials of which the equipment is composed.

The abusive disposal of the product by the user leads to the application of the penalties envisaged by current regulations regarding the matter.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.


L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.



	Description	Descrizione	Pag.
	Safety warnings	Avvertenze per la sicurezza	3
	General warnings	Avvertenze generali	3
	Disposal	Smaltimento	4
1	Description	Descrizione	6
2	Content packaging	Contenuto imballo	6
2.1	<i>Description of the top composit equipment components</i>	Descrizione parti apparecchiatura top composit	7
2.2	<i>Description of the control equipment components</i>	Descrizione parti apparecchiatura control	8
3	Installation	Installazione	9
3.1	<i>Mixing module installation</i>	Installazione modulo miscelante	9
3.2	<i>Top composit hydraulic connections</i>	Collegamenti idraulici top composit	10
3.3	<i>Control hydraulic connections</i>	Collegamenti idraulici control	11
3.4	<i>General wiring connection diagram</i>	Schema di collegamento elettrico generale	12
3.5	<i>Wiring diagram of electro-thermal heads</i>	Schema dei collegamenti elettrici testine elettrotermiche	12
3.6	<i>Grounding cable installation</i>	Installazione cavo messa a terra	13
3.7	<i>System filling</i>	Caricamento dell'impianto	14
4	Start-up	Messa in funzione	17
4.1	<i>Circuits flow adjustment</i>	Regolazione portata circuiti	17
4.2	<i>Main flow adjustment</i>	Regolazione portata principale	18
5	Technical data of the components	Dati tecnici dei componenti	19
5.1	<i>Control and safety electronic unit</i>	Centralina elettronica di controllo e sicurezza	19
5.2	<i>Mixing unit</i>	Gruppo Miscelatore	22
5.3	<i>Thermal servomotor AXS 215S</i>	Servomotore termico AXS 215S	23
5.4	<i>Self-adjusting Electronic Circulation Pump</i>	Circolatore Elettronico Autoregolante	24
6	Wiring diagram	Schemi elettrici	29
7	Board for the installer	Scheda per l'installatore	30

1 DESCRIPTION - DESCRIZIONE



Single unit controlling small underfloor heating and cooling systems.

It includes a mixing valve made of brass and produced through cutting edge technology, 24V actuator controlled by 0-10V analogue signal, an electronic circulation pump with variable flow and speed.

The pump station also contains one-way valve, balancing bypass, pocket for immersion probe, electronic safety thermostat, anti-seizing function, wiring system, connection with the power supply and wired actuator.

Copper piping helps the connection with the cabinet and with the distribution manifolds.

The unit can be optionally provided with anti-condensation shell made of cross-linked expanded polyethylene.


NOTE: the pump station shall be selected according to the kind of manifold which will be installed later.

Corpo monoblocco adatto alla regolazione e al controllo di piccoli impianti di riscaldamento e raffreddamento a pavimento. Si compone di valvola miscelatrice stampata in ottone con tecnologia altamente innovativa, servomotore alimentato a 24V e pilotato con segnale analogico 0-10V, e circolatore elettronico a prevalenza e portata variabile. Il gruppo è inoltre provvisto di valvola unidirezionale, by-pass tarabile, pozzetti portasonda, termostato di sicurezza elettronico e funzione anti-grippaggio pompa, impianto elettrico cablato, connettore per l'allacciamento alla rete e servomotore cablato. Il monoblocco si completa con tubazioni in rame per il collegamento all'armadietto di contenimento e ai collettori di distribuzione. Opzionalmente è possibile prevedere un guscio anticondensa in polietilene espanso reticolato.


NOTA: Il monoblocco va ordinato a seconda del tipo di collettore installato.

2 CONTENT PACKAGING - CONTENUTO IMBALLO


Rif.	Description	Descrizione
a	Security electronic control unit	Centralina elettronica di sicurezza
b	Servomotor	Servomotore
c	Mixing unit	Gruppo miscelatore
d	Boiler return flow water outlet	Uscita acqua ritorno caldaia
e	Boiler delivery water inlet	Entrata acqua mandata caldaia
f	Low temperature delivery	Mandata bassa temperatura
g	Low temperature return flow	Ritorno bassa temperatura
h	Control plug	Spinotto di comando
i	Instruction manual	Manuale istruzioni
l	Declaration of conformity	Dichiarazione di conformità



Rif.	Description	Descrizione
A	Water return to F3/4" boiler	Ritorno acqua alla caldaia F3/4"
B	Water delivery to F3/4" boiler	Mandata acqua dalla caldaia F3/4"
C	M3/4" high temperature water return flow manifold (optional)	Collettore HT ritorno alta temperatura M3/4" (opzionale)
D	M3/4" high temperature water delivery manifold (optional)	Collettore HT mandata alta temperatura M3/4" (opzionale)
E	Low temperature water delivery manifold	Collettore mandata bassa temperatura
F	Low temperature water return flow manifold	Collettore ritorno bassa temperatura
G	Air trap	Degasatore
H	Security electronic control unit	Centralina elettronica di sicurezza
I	Servomotor	Servomotore
L	Mixing unit	Gruppo miscelatore
M	Control plug	Spinotto di comando







Rif.	Description	Descrizione
A	Water return to F3/4" boiler	Ritorno acqua alla caldaia F3/4"
B	Water delivery to F3/4" boiler	Mandata acqua dalla caldaia F3/4"
C	M3/4" high temperature water return flow manifold (optional)	Collettore HT ritorno alta temperatura M3/4" (opzionale)
D	M3/4" high temperature water delivery manifold (optional)	Collettore HT mandata alta temperatura M3/4" (opzionale)
E	Low temperature water delivery manifold	Collettore mandata bassa temperatura
F	Low temperature water return flow manifold	Collettore ritorno bassa temperatura
G	Air trap	Degasatore
H	Security electronic control unit	Centralina elettronica di sicurezza
I	Servomotor	Servomotore
L	Mixing unit	Gruppo miscelatore
M	Control plug	Spinotto di comando








3 INSTALLATION - INSTALLAZIONE

3.1 MIXING MODULE INSTALLATION - INSTALLAZIONE MODULO MISCELANTE






3.2 TOP COMPOSIT HYDRAULIC CONNECTIONS
COLLEGAMENTI IDRAULICI TOP COMPOSIT





3.3 CONTROL HYDRAULIC CONNECTIONS COLLEGAMENTI IDRAULICI CONTROL







3.4 GENERAL WIRING CONNECTION DIAGRAM SCHEMA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO GENERALE

! Connect according to the diagram and respect the polarity (phase - neutral).

! It's necessary to install a disconnecting switch on the supply line.

! Collegare come da schema e rispettare la polarita' fase - neutro.

! E' necessario prevedere un sezionatore sulla linea di alimentazione




3.5 WIRING DIAGRAM OF ELECTROTHERMAL HEADS SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI TESTINE ELETTROTERMICHE

! CONNECT ACCORDING TO THE DIAGRAM AND RESPECT THE POLARITY (PHASE - NEUTRAL).

! COLLEGARE COME DA SCHEMA E RISPETTARE LA POLARITA' FASE - NEUTRO.


ELECTRO-THERMAL HEADS

TESTINE ELETTROTERMICHE



ELECTROTHERMAL HEADS WITH IN-BUILT STROKE END MICROSWITCHES


TESTINE ELETTROTERMICHE CON MICROINTERRUTORI DI FINE CORSA INCORPORATI






CONNECTION DIAGRAM FOR THE SERVOMOTOR AND THE DELIVERY SENSOR

SCHEMA DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE E SONDA DI MANDATA



	1	2	3
0..10V analogue servomotor Servomotore analogico 0..10V	COM	24Vac	Y (SIGNAL 0..10V) Y (SEGNALE 0..10V)

3.6 GROUNDING CABLE INSTALLATION
INSTALLAZIONE CAVO MESSA A TERRA









**3.7 SYSTEM FILLING
CARICAMENTO DELL'IMPIANTO**

**FILLING FROM THE BOILER
RIEMPIMENTO DALLA CALDAIA**





**FILLING FROM THE MANIFOLD
RIEMPIMENTO DAL COLLETTORE**





FILLING FROM THE BOILER
RIEMPIMENTO DALLA CALDAIA





FILLING FROM THE MANIFOLD
RIEMPIMENTO DAL COLLETTORE





FILLING FROM THE BOILER
RIEMPIMENTO DALLA CALDAIA



FILLING FROM THE MANIFOLD
RIEMPIMENTO DAL COLLETTORE






FILLING FROM THE BOILER
RIEMPIMENTO DALLA CALDAIA

FILLING FROM THE MANIFOLD
RIEMPIMENTO DAL COLLETTORE




4 | STARTUP - MESSA IN FUNZIONE

4.1 | CIRCUITS FLOW ADJUSTMENT - REGOLAZIONE PORTATA CIRCUITI




4.2 MAIN FLOW ADJUSTMENT - REGOLAZIONE PORTATA PRINCIPALE



SYSTEM WITH HEATING ELEMENTS IMPIANTO CON CORPI SCALDANTI




SYSTEM WITHOUT HEATING ELEMENTS IMPIANTO SENZA CORPI SCALDANTI



Features for lockshield valve 3/4"
Caratteristiche detentore 3/4"



**5****TECHNICAL DATA OF THE COMPONENTS
DATI TECNICI DEI COMPONENTI****5.1****CONTROL AND SAFETY ELECTRONIC UNIT
CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO E SICUREZZA****TECHNICAL FEATURES**

- 1) Power supply: 230Vca-50Hz. (3CN2-4CN2 clamps).
- 2) N 2 outlets via relay with voltage free contacts.
1 8A 250Vca outlet.
1 6A 250Vca outlet.
- 3) ON-OFF type outlet contacts.
- 4) Encapsulated temperature probe with cable. Connection to the terminal board with double pole cable.
- 5) Adjustable intervention level, range 50-55 °C, preset at 55 °C.
3 °C fixed differential (Outlet on 1CN1-2CN1 clamps).
- 6) Integrated summer anti-seizure function.
- 7) Integrated anti-freeze function.
- 8) Led indicator management.
- 9) Dimensions 90X85 mm.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1) Alimentazione elettrica: 230Vca-50Hz. (Morsetti 3CN2-4CN2).
- 2) N. 2 uscite tramite relè con contatti liberi da tensione.
1 uscita da 8A 250Vca.
1 uscita da 6A 240Vca.
- 3) Contatti in uscita di tipo ON-OFF.
- 4) Sonda di temperatura incapsulata con cavo. Collegamento alla morsettiera con cavo bipolare.
- 5) Livello di intervento regolabile, scala 50-55 °C, preimpostato 55 °C.
Differenziale fisso 3 °C. (Uscita sui morsetti 1CN1-2CN1).
- 6) Funzione antigrippaggio estivo integrata.
- 7) Funzione antigelo integrata.
- 8) Gestione dei led luminosi di segnalazione.
- 9) Dimensioni 90X85 mm.



LUMINOUS INDICATIONS ON ELECTRIC BOARD

INDICAZIONI LUMINOSE SUL QUADRO ELETTRICO



Yellow light on: room unit consent. Consent signal of the thermostat or room chronothermostats at the start up.

Flashing yellow light: heating request end. The control unit switches off the pump after a post-circulation of about 30 seconds.

Anti-seizure function on the pump (every 12 hours).

Yellow light off: the room has reached the desired temperature; there are no requests of activation by the thermostat or room chronothermostats.



Red light on: the safety thermostat is activated, as the safety maximum limit has been reached (pre-set value 55 °C). The probe of the safety thermostat detects a temperature higher than the pre-set limit on the delivery manifold.

Flashing red light: probe error. Probe in short circuit or interrupted; values of the detected temperature are not within 0 °C and 100 °C.

Red light off: no error to signal.



Green light on: The electric board is live.

Green light off: There is no power supply on the electric board.



Luce gialla accesa: consenso dall'unità ambiente. Segnale di consenso all'accensione da parte del termostato o cronotermostato ambiente.

Luce gialla lampeggiante: termine della richiesta di riscaldamento. La centralina provvede a spegnere la pompa dopo una post-circolazione di circa 30 secondi.

Funzione antigrippaggio sulla pompa (azione ogni 12 ore).

Luce gialla spenta: ambiente in temperatura; non vi è richiesta di attivazione da parte del termostato o cronotermostato ambiente.



Luce rossa accesa: intervento del termostato di sicurezza per raggiunto limite massimo di sicurezza (valore preimpostato 55 °C). La sonda del termostato di sicurezza rileva una temperatura sul collettore di mandata superiore al limite preimpostato.

Luce rossa lampeggiante: anomalia sonda. Sonda in corto circuito oppure interrotta; la temperatura rilevata ha valori non compresi tra 0 °C e 100 °C.

Luce rossa spenta: nessuna anomalia da segnalare.



Luce verde accesa: il quadro elettrico è sotto tensione.

Luce verde spenta: il quadro elettrico è privo di alimentazione elettrica.

SPECIAL FUNCTIONS OF THE CONTROL AND SAFETY UNIT

PARTICOLARITA' FUNZIONALI DELLA CENTRALINA DI CONTROLLO E SICUREZZA

The factory setting value of the safety threshold is 55 °C, with automatic reset and hysteresis of 3 °C. Calibration is allowed by **dip-switch 5** (see Table 1). The action is performed with **RMAX** relay.

La soglia di sicurezza è impostata di fabbrica sul valore di 55 °C, con riarmo automatico e isteresi di 3 °C. La taratura si effettua mediante l'impostazione del **dip-switch 5** (vedi Tabella 1). L'azione si espleta con il relè **RMAX**.

DIP 5	°C	NOTES
ON	55	STANDARD

DIP 5	°C	NOTE
ON	55	STANDARD

The device is equipped with a special program, which allows the operation with other control electronic devices.

Dipswitch 6 activates such program (see Table 2). **In KIT SMART VJ this operation mode is not used.**

Il dispositivo è dotato di un programma speciale per il funzionamento con diversi dispositivi elettronici di controllo. L'attivazione di tale programma si effettua mediante il **dip-switch 6** (vedi Tabella 2). **Nel KIT SMART VJ la funzionalità non è utilizzata.**

DIP 6	KIT MODEL
OFF	KIT VJ
ON	NOT USED

DIP 6	MODELLO KIT
OFF	KIT VJ
ON	NON UTILIZZATA



HEATING MANAGEMENT

When a heating request occur, the control unit activates the circulation pump and the boiler. The yellow fixed led will light on. When the heating request (by the thermostat or room chronothermostats) ends, the control and safety unit switches off the pump, only after a post-circulation of about 30 seconds. The yellow led will flash during this operation.

OVERTEMPERATURES OR ERRORS

TSIC (pump control) and CTA (boiler control) relays are activated when a delivery temperature exceeds the safety limit; RMAX relay is already deactivated.

Moreover, the fixed red led lights on. On the other hand, if errors are detected (short circuits or interruptions) on the delivery temperature detection probe or values are not within 0 °C e 100 °C, the system cannot be activated: the red led will flash.

CONSENT TO THE BOILER

The consent to the boiler is allowed by a free contact (RCTA), which closes every time there is a heating request.

This consent is active until the end of the heating request.

PUMP ANTI-SEIZURE

The Anti-seizure function on the pump is allowed by the control and safety unit: If there is no heating request signal for longer than 12 hours, the control activates the circulation pump for 30 seconds. The yellow led flashes and the boiler is not activated.

ANTI-FREEZE FUNCTION

When the delivery temperature reaches 5°C, the control and safety unit activates the anti-freeze procedure. In this case, the circulation pump switches on until reaching 10 °C. If within 10 minutes the delivery temperature does not reach 10 °C, the boiler is activated. The anti-freeze deactivates when a temperature of 10 °C is reached. In case electrothermal controls are provided on the circuits, with room thermostats in the compartments, they must be provided also on the room controls of the different areas.

GESTIONE DEL RISCALDAMENTO

Quando vi è richiesta di riscaldamento la centralina provvede ad attivare l'accensione del circolatore e della caldaia. Il led giallo si accenderà in modalità fissa.

Una volta cessata la richiesta di riscaldamento (da parte del termostato o del cronotermostato ambiente) la centralina di controllo e sicurezza provvede a spegnere la pompa solo dopo una post-circolazione di circa 30 secondi; il led giallo lampeggerà durante questa operazione.

SOVRATEMPERATURE O ANOMALIE

Se è rilevata una temperatura di mandata oltre il limite di sicurezza impostato intervengono i relè TSIC (controllo pompa) e CTA (controllo caldaia); il relè RMAX è già disattivato. Inoltre si accende in modalità fissa il led rosso. Se invece sono riscontrate anomalie (cortocircuito o interruzione) della sonda di rilevamento della temperatura in mandata, oppure valori non compresi tra 0 °C e 100 °C, risulterà impossibile l'accensione degli impianti: il led rosso sarà in modalità lampeggio.

CONSENSO ALLA CALDAIA

Il consenso alla caldaia avviene tramite un contatto pulito (RCTA) che si chiude ogni qualvolta vi sia richiesta di riscaldamento. Questo consenso permane attivo fino al cessare delle richieste di riscaldamento.

ANTIGRIPPAGGIO POMPA

La centralina di controllo e sicurezza provvede ad una funzione antigrippaggio sulla pompa: se per un tempo superiore a 12 ore non c'è segnale di richiesta di riscaldamento il controllo attiva il circolatore per un tempo di 30 secondi. In questa situazione il led giallo lampeggia, la caldaia non viene attivata.

FUNZIONE ANTIGELO

Se la temperatura di mandata scende a 5 °C, l'azione della centralina di controllo e sicurezza avvia la procedura antigelo che prevede l'accensione del circolatore sino al raggiungimento dei 10 °C. Se in un tempo di 10 minuti la temperatura di mandata non ha raggiunto i 10 °C viene attivata la caldaia. La funzione antigelo si disattiva al raggiungimento dei 10 °C.


Nel caso di presenza di comandi elettrotermici sui circuiti, con termostati ambiente nei vani, tale funzione deve essere presente anche sui comandi ambiente delle varie zone.




5.2 MIXING UNIT - GRUPPO MISCELATORE

FUNCTIONAL SCHEME

SCHEMA FUNZIONALE





TECHNICAL FEATURES



Power supply:	24 V ~ ± 20%, 50...60 Hz
Power consumption:	
in operation	approx. 2 W
on starting	max. 5 W
Starting current	approx. 250 mA
Stand-by current	max 6 mA
Operating current	max 90 mA
Control voltage:	0...10 V; Ri ≥ 800 kΩ
Max. operating temperature:	100 °C at valve
Ambient temperature:	0...50 °C
Ambient humidity:	< 85 %rh no condensing
Degree of protection:	IP 54 (EN 60730)
Protection class:	III (EN 60730-1, -2, -14)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	24 V ~ ± 20%, 50...60 Hz
Potenza assorbita:	
di utilizzo	circa 2 W
di spunto	max 5 W
Corrente assorbita di spunto	circa 250 mA
Corrente assorbita stand-by	max 6 mA
Corrente assorbita di utilizzo	max 90 mA
Voltaggio segnale:	0...10 V; Ri ≥ 800 kΩ
Temperatura max di esercizio:	100 °C sulla valvola
Temperatura ambiente:	0...50 °C
Umidità ambiente:	< 85 %rh non condensante
Grado di protezione:	IP 54 (EN 60730)
Classe di protezione:	III (EN 60730-1, -2, -14)

RIGHT DIP SWITCH CONFIGURATION

CONFIGURAZIONE CORRETTA DIP SWITCH

stroke corsa		Split range	
1	2	3	4
1	2	3	4
0...10 V 0...100 %	4,5 mm	off	
1	2	3	4
10...0 V 0...100 %	3 mm	on	
4	1	4	1
2...10 V 0...100 %		10...2 V 0...100 %	
4	1	4	1
0...4.5 V 0...100 %		4.5...0 V 0...100 %	
4	1	4	1
5.5...10 V 0...100 %		10...5.5 V 0...100 %	


TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

Motor data / Dati del motore

Nominal power Potenza nominale	Speed Velocità	Power consumption Consumo 1~230 V	Current at Tensione 1~230V	Motor protection Protezione motore
P_2	n	P_1	I	-
W	rpm	W	A	-
37	800 - 4250	3 - 45	0,03 - 0,44	integrated/integrato

Materials / Materiali

Pump housing / Scocca pompa	Impeller / Ventola	Pump shaft / Albero pompa	Bearing / Portante
Cast iron with cathaphoresis treatment In ghisa con trattamento di cataforesi	PP composite with GF 40% PP composito con GF 40%	Stainless steel Acciaio	Carbon, metal impregnated Carbone impregn. di metal.

Approved fluids (other fluids on request) - Liquidi approvati (altri liquidi a richiesta)

Heating water (in accordance with VDI 2035) / Acqua in riscaldamento (in conformità con VDI 2035)

Water-glycol mixtures (max. 1:1; above 20% admixture, the pumping data must be checked)

Miscela acqua-glicole (Massimo 1:1, con additivo superiore al 20%, i dati di pompaggio devono essere verificati)

Power - Potenza

Max. delivery head / Massima prevalenza di mandata	6.2 m
Max. volume flow / Flusso di volume massimo	3.3 m ³ /h



Permitted field of application - Campo di applicazione permesso	
Temperature range for applications in HVAC systems at max. ambient temperature Gamma di temperature per le applicazioni nei sistemi di HVAC alla temperatura ambiente massima	of 57°C = 0° C to 95° C of 59°C = 0° C to 90° C of 67°C = 0° C to 70° C
Maximum static pressure / Pressione statica massima	6 bar
Electrical connection - Connessione elettrica	
Mains connection / Collegamento generale	1~230 V, 50/60 Hz
Motor/electronics - Motore/elettronica	
Electromagnetic compatibility / Compatibilità elettromagnetica	EN 61800-3
Emitted interference / Interferenza emessa	EN 61000-6-3/EN 61000-6-4
Interference resistance / Resistenza di interferenza	EN 61000-6-2/EN 61000-6-1
Speed control / Controllo velocità	Frequency converter Convertitore di frequenza
Protection class / Classe di protezione	IPX 4D
Insulation class / Classe d'isolamento	F
Minimum suction head at suction port for avoiding cavitation at water pumping temperature Minima prevalenza di aspirazione per evitare la cavitazione alla temperatura dell'acqua di pompaggio	
Minimum suction head at 50 / 95 / 110 ° / Minima prevalenza di aspirazione a 50 / 95 / 110 °	C 0.5 / 4.5 / 11 m

The Self-adjusting Electronic Circulation Pump is the latest high-efficiency pump series which is specially designed in order to fulfill the special demands of the OEM industry. The Self-adjusting Electronic Circulation Pump sets the standard for energy-saving solutions required for integrated hydraulic systems. Equipped with a self controlled Red button or externally PWM control, the Self-adjusting Electronic Circulation Pump is the perfect choice for a one-to-one replacement of most existing electronic pumps. This series is available in various cast iron and composite (available 09/2012) pump housings and is thus highly versatile.

At the leading edge of technology, the Self-adjusting Electronic Circulation Pump provides best-in-class performances: it has a three times higher starting torque than most comparable heating pumps and fulfils highest mechanical, electrical and hydraulic requirements.

Circolatore elettronico autoregolante è l'innovativa serie di pompe ad alta efficienza che è stata progettata per rispondere alle richieste specifiche dei produttori di materiale originale. Circolatore elettronico autoregolante fissa lo standard per le soluzioni a basso consumo dei sistemi idraulici integrati. Dotata di tasto rosso autoregolante e di controllo esterno PWM (modulazione di ampiezza impulsi), Circolatore elettronico autoregolante è la soluzione ideale per la sostituzione uno a uno della maggior parte delle pompe elettroniche esistenti. Questa serie è disponibile in vari corpi di ghisa e compositi (dal 09/2012) ed è quindi molto versatile. All'avanguardia della tecnologia, la pompa Circolatore elettronico autoregolante offre le migliori performance della categoria: la torsione di partenza è tre volte più elevata rispetto alle comuni pompe di riscaldamento e soddisfa i migliori requisiti meccanici, elettrici e di idraulica.

SPECIAL FEATURES/PRODUCT BENEFITS

- "Best in class" High Efficiency pump of the market due to ECM technology
- Up to 80% electricity savings compared to previous uncontrolled range of heating pumps
- Self controlled pump (Red button) or externally controlled (PWM signal)
- Unique LED user interface gives information about the pump functioning
- High starting torque for reliable start-up
- Hot water heating systems of all kinds, in the temperature range of 0 °C to +95 °C
- Designed for easy integration due to compact design
- Inrush current peak less than 3A
- Self protecting modes of electronic motor
- Preventing flow noises
- Stand-by consumption less than 1 W
- Functions adapted specially to the demands of the OEM market
- Standard delivery with power cable and signal cable
- Cathoretically coated (KTL) cast iron pump housing to prevent corrosion when condensation occurs, or OEM composite (available 09/2012) pump housing

PARTICOLARITÀ / VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa ad alta efficienza "la migliore della categoria" sul mercato grazie a tecnologia ECM
- Risparmio elettrico fino all'80% rispetto ai precedenti modelli di pompe senza controllo
- Pompa autoregolante (tasto rosso) o controllo esterno (segnale PWM)
- L'interfaccia utente a LED esclusiva fornisce informazioni sul funzionamento della pompa
- Elevata torsione di partenza per attivazione sicura
- Sistemi di riscaldamento ad acqua calda di tutti i tipi, campo di temperatura da 0 °C a +95 °C
- Progettata per una facile integrazione grazie alle dimensioni compatte
- Corrente di picco all'accensione inferiore a 3A
- Modalità di auto-protezione del motore elettronico
- Previene rumorosità di flusso
- Consumo stand-by inferiore a 1 W
- Funzioni adatte alle richieste del settore OEM
- Fornitura standard con cavo potenza e cavo segnale
- Rivestito con vernice cataforetica (KTL) corpo pompa in ghisa per prevenire la corrosione in caso di formazione di condensa, oppure corpo pompa in composito OEM (disponibile dal 09/2012)



HEATING APPLICATION

In nearly all circulation systems, correctly sized controlled glandless pumps ensure adequate heat supply at all times at significantly reduced energy costs, while at the same time preventing noise generation.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

In quasi tutti i sistemi di circolazione, pompe regolate correttamente dimensionate assicurano un'adeguata fornitura di calore in ogni momento con significative riduzioni nei consumi energetici.


ELECTRONIC PERFORMANCE CONTROL

Self controlled model with Red button (Type RKA)

Available control modes

Control mode Δp -c:

In the Δp -c control mode, the electronic module keeps the differential pressure generated by the pump constant at the set differential pressure setpoint H_s over the permissible volume flow range.



CONTROLLO EFFICIENZA

Modello auto-regolante con bottone rosso (tipo RKA)


Modalità di controllo disponibili

Modalità di controllo Δp -c:

Nella modalità di controllo Δp -c, il modulo elettronico mantiene costante la pressione generata dalla pompa al valore H_s di pressione differenziale impostato oltre il limite di portata permessa.

CONTROL MODE Δp -V

In the Δp -v control mode, the electronic module changes the differential pressure setpoint to be maintained by the pump in linear fashion between H_s and $\frac{1}{2} H_s$. The differential pressure setpoint value H varies with the volume flow Q .



MODALITÀ DI CONTROLLO Δp -V

Nella modalità di controllo Δp -v, il modulo elettronico modifica il valore di pressione differenziale che la pompa deve mantenere in modo lineare tra H_s e $\frac{1}{2} H_s$. Il valore di pressione differenziale H varia in base alla portata Q .

VENTING ROUTINE

The integrated venting routine supports a bleeding of the overall heating system. After a manual setting, the routine runs for 10 minutes alternating at low and high speed of the pump. At the end of the process, the pump switches automatically to a pre-set speed. After that, the desired control mode can be set at the red button.



SEQUENZA DI SFIATO

La sequenza di sfiato integrata sostiene lo sfiato di tutto il sistema di riscaldamento. Dopo l'impostazione manuale, la sequenza lavora per 10 minuti, alternando la velocità bassa e alta della pompa. Alla fine del processo, la pompa passa automaticamente alla velocità pre-impostata. In seguito, la modalità di controllo desiderata può essere impostata sul tasto rosso.

MANUAL CONTROL PANEL - CONTROL BUTTON

The control mode and the differential pressure setpoint at Δp -c for constant differential pressure, Δp -v for variable differential pressure and pre-setting the constant speed can be set easily and safely, directly at the pump.

PANNELLO CONTROLLO MANUALE - TASTO CONTROLLO

La modalità di controllo e il valore della pressione differenziale a Δp -c per pressione differenziale costante, Δp -v per pressione differenziale variabile e con velocità costante pre-impostata possono essere selezionati in modo facile e sicuro direttamente sulla pompa.



RKA

- Local setting of the constant differential pressure setpoint at $\Delta p-c$ on the right side
- Local setting of the variable differential pressure setpoint at $\Delta p-v$ on the left side
- Medium position for activating the venting function



RKA

- L'impostazione locale del valore di pressione differenziale a $\Delta p-c$ sul lato destro
- L'impostazione locale del valore di pressione differenziale variabile a $\Delta p-v$ sul lato sinistro
- Posizione media per l'attivazione del funzionamento sfiato.


ELECTRICAL CONNECTION

To ensure a safe and easy electrical connection, the pumps are equipped with a mains cable or, depending on the available functions, with a mains and control cable as standard.

Mains connection

For mains power supply 1~230 V/50 Hz
Standard: 3-core cable

black/brown: L1, 1~230V/50Hz
blue: Neutral N
yellow/green: Earth conductor



COLLEGAMENTO ELETTRICO

Per assicurare un collegamento elettrico facile e sicuro, le pompe sono dotate di un cavo di rete oppure, in base alle funzioni disponibili, di un cavo elettrico e cavo di controllo di serie.

Connessione di rete

Per alimentazione rete 1~230 V/50 Hz
Standard: cavo a 3 fili


nero/marrone: L1, 1~230V/50Hz
azzurro: Neutro N
giallo/verde: Presa a terra

OPTIONAL CONNECTOR

No tools are required to connect the mains cable to the optional connector.

CONNETTORE OPZIONALE

Non si richiede l'uso di attrezzatura speciale per la connessione del cavo di rete con il connettore opzionale.






PERMISSIBLE TEMPERATURE RANGE

The pump range is equipped with a self protecting mode. In the event of too high temperature, outside the permissible temperature range, the electronics reduces automatically the power consumption until normal operating conditions return.

LIMITE DI TEMPERATURA CONSENTITO


L'intervallo di valori della pompa è dotata di funzione auto-protettiva. In caso di temperatura troppo elevata, fuori dal limite di temperatura consentito, l'elettronica riduce automaticamente il consumo di energia finché si ritorna alle normali condizioni di esercizio.



Example: at a fluid temperature of 90 °C and at an ambient temperature of 59 °C, the delivery head can decrease by 0.5 m depending on the pressure losses of the system.


Esempio: con una temperatura del fluido di 90 °C e una temperatura ambiente di 59 °C, la prevalenza di mandata può diminuire di 0.5 m in base alle perdite di carico del sistema.

Variable pressure Prevalenza variabile




Tolerances of each curve according to EN 1151-1:2006

Constant pressure Prevalenza costante



Tolleranze di ciascuna curva secondo EN 1151-1:2006

6 WIRING DIAGRAM - SCHEMI ELETTRICI




Adhesive label on the plug
 Etichetta adesiva incollata alla spina

5	4	3	2	1
Delivery sensor Sonda di Mandata	Mixing Valve Servomotor Control Comandi Servomotore Valvola Miscelatrice			

Adhesive label on the socket
 Etichette adesiva incollata alla presa

5	4	3	2	1
Delivery sensor Sonda di Mandata	Mixing Valve Servomotor Control Comandi Servomotore Valvola Miscelatrice			

SERVOMOTOR
 SERVOMOTORE



CONNECTION TO DELIVERY SENSOR
 COLLEGAMENTO SONDA MANDATA

Length of the cable between plug and servomotor socket L=320 mm
 Lunghezza cavo spina presa servomotore L=320 mm



7 BOARD FOR THE INSTALLER - SCHEDA PER L'INSTALLATORE

PRODUCT SHEET - SCHEDA DI PRODOTTO

KIT VERSION - KIT MODELLO: _____

No. OUTLETS - NR ATTACCHI: _____ **SERIAL NUMBER N° - MATRICOLA N°:** _____

OPTIONS - VARIANTI: 1 HIGH-TEMPERATURE OUTLET: [] 2 HIGH-TEMPERATURE OUTLETS: [] 3 HIGH-TEMPERATURE OUTLETS: []
 1 USCITE ALTA TEMPERATURA: [] 2 USCITE ALTA TEMPERATURA: [] 3 USCITE ALTA TEMPERATURA: []

ADDITIONAL CIRC. PUMP: []
 CIRCOLATORE OPZIONALE: []

ACTIVATION - AVVIAMENTO

INSTALLER - INSTALLATORE: _____

CUSTOMER - COMMITTENTE: _____

INSTALLATION DATA - DATA INSTALLAZIONE: _____

ACTIVATION DATA - DATA AVVIAMENTO: _____

NOTES - NOTE: _____

MAINTENANCE - MANUTENZIONE

TECHNICIAN - MANUTENTORE: _____

DEFECT - DIFETTO RISCONTRATO: _____

ACTIVITY - INTERVENTO: _____

DATE - DATA: _____ **SIGNATURE - FIRMA:** _____

TECHNICIAN - MANUTENTORE: _____

DEFECT - DIFETTO RISCONTRATO: _____

ACTIVITY - INTERVENTO: _____

DATE - DATA: _____ **SIGNATURE - FIRMA:** _____

TECHNICIAN - MANUTENTORE: _____

DEFECT - DIFETTO RISCONTRATO: _____

ACTIVITY - INTERVENTO: _____

DATE - DATA: _____ **SIGNATURE - FIRMA:** _____



FAF0DC004AB.00
06/2019



RDZ S.p.A.
📍 V.le Trento, 101 (S.S. 13 Km 64.5) 33077 SACILE (PN) - Italy
☎ Tel. +39 0434.787511 📠 Fax + 39 0434.787522
🌐 www.rdz.it ✉ rdzcentrale@rdz.it

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**